
# TG2480

# **MANUALE UTENTE**



**OEM** 

Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione totale o parziale del presente manuale in qualsiasi forma, sia essa cartacea o informatica. La CUSTOM ENGINEERING S.p.A. e le risorse impiegate nella realizzazione del manuale, non si assumono nessuna responsabilità derivante dall'utilizzo dello stesso, garantendo che le informazioni contenute nel manuale sono state accuratamente verificate.

Ogni suggerimento riguardo ad eventuali errori riscontrati o a possibili miglioramenti sarà particolarmente apprezzato. I prodotti sono soggetti ad un continuo controllo e miglioramento, pertanto la CUSTOM ENGINEERING S.p.A. si riserva di modificare le informazioni contenute nel manuale senza preavviso.

Copyright © 2008 CUSTOM ENGINEERING S.p.A. – Italy

CUSTOM ENGINEERING S.p.A.

Str. Berettine 2 - 43010 Fontevivo (PARMA) - Italy
Tel.: +39 0521-680111 - Fax: +39 0521-610701


http: www.custom.it

Assistenza Tecnica Clienti : Tel. : +39 059 88 69 587 Email : support@custom.it

# **PARTI DELLA STAMPANTE**

- 1 Sensore quasi fine carta
- 2 Staffa porta rotolo
- 3 Regolazione larghezza
- 4 Regolazione sensore quasi fine carta
- 5 Gancio sbloccaggio taglierina
- 6 Avanzamento rullo gommato
- 7 Leva di sblocco rullo gommato
- 8 Tasto PRINT
- 9 Tasto FEED
- 10 Sensore inceppamento

- 11 Telaio metallico
- 12 Gruppo taglierina
- 13 Testina di stampa
- 14 Sportellino d'ispezione
- 15 Bocca uscita carta
- 16 Sensore ritiro biglietto
- 17 Connettore interfaccia (USB o RS232)
- 18 LED di Status
- 19 Connettore alimentazione
- 20 Ingresso carta





Blank page

| INTRODUZIONE                          |      |
|---------------------------------------|------|
| CONTENUTO DEL MANUALE                 |      |
| CONVENZIONI UTILIZZATE NEL MANUALE    |      |
| INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA |      |
| DISIMBALLO DELLA STAMPANTE            | 2    |
| CARATTERISTICHE GENERALI              | 3    |
| DESCRIZIONE DELLA STAMPANTE           | 3    |
|                                       |      |
|                                       |      |
| 1. INSTALLAZIONE ED UTILIZZO          |      |
| 1.1 CONNESSIONI                       | 1-1  |
| 1.1.1 Alimentazione                   | 1-1  |
| 1.2 AUTODIAGNOSI                      | 1-2  |
| 1.3 CONFIGURAZIONE                    |      |
| 1.4 HEXADECIMAL DUMP                  |      |
| 1.5 MANUTENZIONE                      |      |
| 1.5.1 Apertura stampante              |      |
| 1.5.2 Inceppamento carta              |      |
| 1.5.3 Regolazione staffa porta-rotolo |      |
| 1.5.4 Montaggio staffa porta-rotolo   |      |
| 1.5.5 Sostituzione rotolo carta       |      |
| 1.5.6 Pulizia stampante               |      |
| 1.6 SENSORE RITIRO BIGLIETTO          | 1-9  |
|                                       |      |
| 0 INTERES 005                         |      |
| 2. INTERFACCE                         |      |
| 2.1 INTERFACCIA SERIALE RS232         |      |
| 2.2 INTERFACCIA USB                   |      |
|                                       |      |
| 3. FUNZIONI DELLA STAMPANTE           |      |
| 3.1 MODI DI SCRITTURA                 | 2.1  |
| 3.2 CARATTERI DI CONTROLLO            |      |
| 3.2.1 Emulazione ESC/POS              |      |
| 3.2.2 Emulazione Custom               |      |
| 3.2.3 Emulazione CBM iDP560RS         |      |
| 3.2.3 Emaiazione odivi idi 30010      | 5-0c |
|                                       |      |
| 4. SPECIFICHE TECNICHE                |      |
| 4.1 SPECIFICHE TECNICHE               | Δ-1  |
| 4.2 DIMENSIONI                        |      |
| T.Z. DIWLETOIOTT                      | T    |
|                                       |      |
| 5. SERIE DI CARATTERI                 |      |
| 5.1 SET DI CARATTERI                  | 5-1  |
|                                       |      |
|                                       |      |
| APPENDICE A - ACCESSORI E RICAMBI     |      |
| A.1 ACCESSORI                         | A-1  |
| A.1.1 Alimentatore                    |      |
| A.2 RICAMBI                           |      |
| A 2.1 Materiale di consumo            | Δ-2  |



Blank page

### **CONTENUTO DEL MANUALE**

Oltre all'Introduzione, in cui sono riportate: le convenzioni utilizzate nel manuale, le informazioni generali sulla sicurezza, le modalità di disimballo della stampante e una breve descrizione della stessa con le caratteristiche principali, il manuale è organizzato nei seguenti capitoli:

Capitolo 1: Contiene le informazioni necessarie per installare correttamente la stampante ed usarla in modo adeguato.

Capitolo 2: Contiene le specifiche delle interfacce

Capitolo 3: Contiene la descrizione del set di comandi della stampante

Capitolo 4: Contiene le Specifiche tecniche della stampante

Capitolo 5: Contiene le serie di caratteri (font) utilizzati dalla stampante

### **CONVENZIONI UTILIZZATE NEL MANUALE**



### NOTA

Riporta delle informazioni o suggerimenti importanti per l'utilizzo della stampante



### **ATTENZIONE**

Le informazioni contraddistinte da questo simbolo, devono essere eseguite attentamente per non danneggiare la stampante



### **PERICOLO**

Le informazioni contraddistinte da questo simbolo, devono essere eseguite attentamente per non causare danni o lesioni all'operatore.

### INFORMAZIONI GENERALI SULLA SICUREZZA


- Leggete e conservate le istruzioni seguenti.
- Seguite tutti gli avvisi e le istruzioni indicate sulla stampante.
- Prima di pulire la stampante staccate il cavo di alimentazione.
- Per pulire la stampante utilizzate un panno umido. Non usate prodotti liquidi o aerosol.
- Non usate la stampante vicino all'acqua.
- Non collocate la stampante su una superficie instabile. Essa potrebbe cadere e danneggiarsi seriamente.
- Fare attenzione all'installazione poiché nel montaggio deve essere previsto un adeguato sfogo del loop carta nella parte sottostante l'espulsore per permettere allo scontrino di effettuare il suo ciclo di stampa normale.
- Non collocate la stampante su superfici morbide o in ambienti che non garantiscono la necessaria ventilazione.
- Collocate la stampante in modo da evitare che i cavi ad essa collegati possano essere danneggiati.
- Utilizzate il tipo di alimentazione elettrica indicato sull'etichetta della stampante. In caso di incertezza contattate il vostro rivenditore.
- Non ostruite le aperture per la ventilazione.
- Non introducete oggetti all'interno della stampante in quanto essi possono o cortocircuitare o danneggiare parti che potrebbero compromettere il funzionamento della stampante.
- Non versate liquidi sulla stampante
- Non intervenite personalmente sulla stampante, eccetto che per le operazioni di ordinaria manutenzione, espressamente riportate nel manuale utente.
- Staccate la stampante dalla linea di alimentazione e fatela riparare da un tecnico specializzato, quando si verificano le condizioni seguenti:
  - A. Il connettore di alimentazione è danneggiato;
  - B. è entrato del liquido nella stampante;
  - C. La stampante è stata esposta a pioggia o acqua;
  - D. La stampante non funziona normalmente pur avendo eseguito le istruzioni riportate nel manuale d'uso;
  - E. La stampante è caduta e il contenitore è stato danneggiato;
  - F. La stampante presenta un sensibile calo nelle prestazioni;
  - G. La stampante non funziona.



### **DISIMBALLO DELLA STAMPANTE**

Rimuovete la stampante dal cartone, facendo attenzione a non danneggiare il materiale di imballaggio al fine di utilizzarlo per trasporti futuri. Assicuratevi che vi siano i componenti illustrati in seguito e che essi non siano danneggiati. In caso contrario contattate il servizio di assistenza.

- 7. Scatola



- Estrarre il manuale utente e i fogli avvertenze.
- Estrarre il cablaggio alimentazione a 2 vie.
- Sollevare il vassoio sagomato di protezione ed estrarre la stampante.
- Conservare la scatola e gli imballi per eventuali trasporti in altre destinazioni.

### **CARATTERISTICHE GENERALI**

Stampante termica per emissione ticket larghezza 80 mm semplice da installare (3 fori di fissaggio e presentazione del biglietto all'utente integrata). Grazie all'esclusivo sistema anti-inceppamento carta, il biglietto sarà sempre erogato all'utente senza esitazioni. Sfruttando una nuova concezione di staffa porta-rotolo è possibile ottenere un'autonomia carta fino a 73 mt (ØMAX=80mm).

La stampante possiede un ampia gamma di funzioni oltre a quelle normali di stampa:

- Elevata velocità di stampa >140 mm/sec.
- Meccanismo di stampa termico ad alta risoluzione a 204 dpi
- Sistema Auto-load.
- Auto-cutter integrato.
- Dispositivo di limitazione estrazione carta.
- Possibilità di gestione spessore carta 60÷120 gr/m² (anche etichette con Ø<sub>MAX</sub>=100mm)
- Staffa porta rotolo regolabile in 3 posizioni
- Alimentazione 24V
- Interfaccia USB o RS232
- · Sensore quasi fine carta, inceppamento, ritiro ticket.

### **DESCRIZIONE DELLA STAMPANTE**

La stampante è costituita da un corpo in ABS dotato di una staffa porta-rotolo e di gruppo bocca carta basculante attraverso il quale si accede al meccanismo di stampa. Lateralmente è alloggiata la consolle, composta dal tasto PRINT, dal tasto FEED e dal LED di status.

| <ul> <li>Tasto PRINT</li> </ul> | Quando viene azionato il tasto PRINT la stampante esegue la stampa di un ticket |
|---------------------------------|---|
|                                 | dimostrativo di lunghezza pre-impostata. Durante la fase di accensione, tenendo |

il tasto PRINT premuto la stampante esegue il GRAPHIC TEST.

• Tasto FEED Quando viene azionato il tasto FEED la stampante esegue l'avanzamento della

carta. Durante la fase di accensione, tenendo il tasto FEED premuto la stampante

esegue il FONT TEST.

Tasto PRINT+FEED La pressione di entrambi i tasti, PRINT e FEED, all'accensione della stampante

esegue la stampa del rapporto di SETUP. Premendo il tasto PRINT si ottiene la variazione dei parametri e la stampa del valore corrente del parametro; premendo il tasto FEED si ottiene il passaggio al parametro successivo, fino alla conclusione

del SETUP.

• LED di status visualizza lo stato hardware della stampante. In caso di malfunzionamento, il led

inizierà a lampeggiare in base alla seguente tabella:

(Tab.1)


| STATO<br>LED | COLORE      | DESCRIZIONE                     |                             |  |
|--------------|-------------|---------------------------------|-----------------------------|--|
|              | SPENTO      | Stampante spenta                |                             |  |
|              | ACCESO      | Stampante accesa: nessun errore |                             |  |
|              |             | ERRORE RECUPERABILE             |                             |  |
|              | - LAMPEGGIO | Lento                           | Coperchio basculante aperto |  |
| , ,          |             | Veloce                          | Fine carta                  |  |



Blank page

# 1.1 CONNESSIONI


### 1.1.1 Alimentazione



Tipo connettore: Maschio: Molex serie 5569 Verticale (no. 39-30-1020)

Femmina: Molex serie 5557 (no. 39-01-3022)

La seguente figura mostra il cavo di alimentazione fornito nell'imballo della stampante:





### **ATTENZIONE:**

Rispettare le polarità dell'alimentazione.

### 1.2 AUTODIAGNOSI

La stampante segnala la condizione di funzionamento nella stampa della configurazione in cui accanto al nome delle parti visualizzate (vedi Fig.1.3) vengono riportate le seguenti indicazioni:

- per la voce PROGRAM MEMORY viene riportata la scritta OK se funzionante e NOT OK se difettosa.
- per la voce PRINTER BUFFER viene riportata la scritta OK se funzionante e NOT OK se difettoso.
- per la voce CUTTER viene riportata la scritta OK se funzionante e NOT OK se difettoso.
- per la voce HEAD VOLTAGE viene riportato il valore della tensione della testina.
- per la voce HEAD TEMPERATURE viene riportato il valore della temperatura della testina.

(Fig.1.3)

# PRINTER SETUP

PROGRAM MEMORY.....OK
PRINTER BUFFER ....OK
CUTTER ....OK
HEAD VOLTAGE [V] = 24,29
HEAD TEMPERATURE [°C] = 32

 Printer emul.
 ESC/POS (TM)

 Baud Rate
 9600 bps

 Data Length
 8 bits/chr

 Parity
 None

 Handshaking
 Xon/Xoff

 Autofeed
 CR Disabled

USB Address Number (1) ...... **0** 

USB Monitor (1) Disabled
Panel Key Enabled
Print Mode Normal

 Chars / line
 A=32/B=42 col

 Speed / Quality
 Normal

 Offline (2)
 Disabled

Print Density...... Normal

[PRINT] key to enter setup[FEED] key to skip setup

### 1.3 CONFIGURAZIONE

La configurazione viene attivata mantenendo premuti all'accensione i tasti PRINT e FEED. I parametri influenzati nella configurazione sono:

Printer emulation: ESC/POSTM<sup>D</sup>, CUSTOM DPT24, CUSTOM DPT42 o CBM iDP560RS.

• Baud Rate: 115200, 57600, 38400, 19200 p, 9600, 4800, 2400, 1200.

Data length: 7, 8 <sup>D</sup> bits/car.
Parity: None <sup>D</sup>, even or odd.

Handshaking: XON/XOFF D o Hardware.
 Autofeed: CR disabled D o CR enabled.
 USB Address (1): 0 D, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.

• **USB Monitor** (1): Disabled D o enabled.

Panel key: Enable D o disabled.
 Print mode: Normal D o Reverse.

• Chars/line: Con "ESC/POS": Chars / line: A=32 / B=42 col.D or A=42 / B=56 col.

Con "**DPT24**": Font type: Font A<sup>D</sup> o Font B. Con "**DPT42**": Font type: Font A<sup>D</sup> o Font B.

Con "CBM iDP560RS": Dimensioni Font: 11x24 D 40 col. o 18x24 24 col.

Speed/Quality: NormalD, low.
 Offline (2): Disabled D, Enabled.

• Print density: Normal D, Dark, Very Dark, Light, Very Light.

**Note generali:** I parametri indicati con il simbolo <sup>D</sup> sono quelli impostati di default.

**Note**(1): Questi parametri vengono visualizzati soltanto per i modelli con interfaccia USB.

Note<sup>(2)</sup>: Questo parametro permette di scegliere se il segnale di occupato (Busy) viene attivato se

c'è uno stato di Off Line e se il buffer di stampa è pieno, oppure solo se il buffer è pieno.

I settaggi eseguiti vengono salvati su EEPROM (memoria non volatile).

Durante la fase di configurazione la macchina stampa il rapporto del setup della stampante e attende finché non viene premuto un tasto o non vengono ricevuti dei caratteri dalla porta di comunicazione. Ad ogni successiva pressione del tasto PRINT si ottiene la variazione del valore del parametro e la stampa del valore corrente dello stesso. Una volta impostato il valore desiderato, premendo il tasto FEED si passa al parametro successivo, e così via. La stampa di un messaggio, quando sono scorsi tutti i parametri, segnala il termine del settaggio.

### 1.4 HEXADECIMAL DUMP

Questa funzione viene utilizzata per la diagnosi dei caratteri ricevuti dalla porta di comunicazione; i caratteri vengono stampati come codice esadecimale ed il corrispondente codice Ascii (vedi Fig. 1.4) preceduti all'inizio di ogni riga da un contatore in esadecimale che indica il numero di byte ricevuti.

Finita la procedura di autotest la stampante entra nella modalità Hexadecimal Dump. Finché non viene premuto un tasto o non vengono ricevuti dei caratteri dalla porta di comunicazione la stampante rimane in attesa; ogni 24 caratteri ricevuti stampa valori esadecimali e codici ASCII (se i caratteri sono sottolineati, il buffer di ricezione è pieno). Di seguito è riportato un esempio di stampa dell' Hexadecimal dump:

(Fig.1.4)

|    | HE | ΞX | ΆΙ | DE | С  | IIV | 1Al | _ DUMP   |
|----|----|----|----|----|----|-----|-----|----------|
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37  | 38  | 12345678 |
| 39 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35  | 36  | 90123456 |
| 37 | 38 | 39 | 75 | 69 | 73 | 64  | 66  | 789uisdf |
| 68 | 6В | бΑ | 73 | 64 | 68 | 66  | 68  | hkjsdhfh |
| 73 | 64 | 66 | 6В | бΑ | 68 | 73  | 64  | sdfkjhsd |
| 66 | 73 | 64 | 66 | 6В | 68 | бΑ  | 77  | fsdfkhjw |
| 65 | 69 | бF | 79 | 75 | 77 | 71  | 65  | eioyuwqe |
| 6F | 72 | 69 | 75 | 77 | 65 | 72  | 69  | oriuweri |
| 6F | 75 | 77 | 65 | 72 | 69 | бF  | 75  | ouweriou |
| 77 | 65 | 72 | 69 | бF | 75 | 77  | 65  | weriouwe |
| 72 | 69 | 6F | 75 | 77 | 65 | 72  | 68  | riouwerh |
| 6B | 6C | 73 | 64 | 66 | 68 | 6В  | 73  | klsdfhks |
| 64 | 66 | 6В | 73 | 64 | 66 | 68  | бΑ  | dfksdfhj |
| 73 | 64 | 66 | 6В | бΑ | F2 | 73  | 64  | sdfkj≥sd |
| 66 | 6В | F2 | бΑ | 73 | 68 | 64  | 66  | fk≥jshdf |
| бA | 6В | 6C | 68 |    |    |     |     | jklh     |
|    |    |    |    |    |    |     |     |          |



### 1.5 MANUTENZIONE



### **ATTENZIONE**

Assicurarsi che acqua o altri liquidi non penetrino all'interno della stampante.



### **PERICOLO**

Prima di ogni operazione scollegare il cavo di alimentazione elettrica dalla presa di rete.



### **ATTENZIONE**

Non toccare la linea di riscaldamento della testina a mani nude o con oggetti metallici. Non eseguire nessuna operazione all'interno della stampante subito dopo la stampa, perché la testina ed il motore sono parti che possono raggiungere temperature molto elevate.

# 1.5.1 Apertura stampante


Per aprire la stampante procedere come segue:


- Ruotare il gruppo bocca carta fino alla posizione di massima apertura (vedi fig.1.5); in questa posizione il gruppo bocca carta rimane aperto.
- Allargare il gancio di sbloccaggio della taglierina e ruotare la taglierina verso l'alto (vedi fig.1.6).



### **NOTA**


Prima di chiudere la stampante verificare ed asportare eventuali residui di carta.







# 1.5.2 Inceppamento carta

- Sollevare lo sportellino d'ispezione e rimuovere eventuali residui di carta (vedi fig.1.7).
- Aprire la stampante (vedi paragrafi precedenti).
- Sollevare la leva di sblocco rullo gommato (vedi fig.1.8).
- Ruotare il rullo gommato in senso orario per espellere la carta (vedi fig.1.9).




Vedi paragrafi precedenti






# 1.5.3 Regolazione staffa porta-rotolo

- Ruotare la manopola (A) per regolare la larghezza dell'alloggiamento per rotolo carta (vedi Fig.1.10). Se necessario, è possibile utilizzare rotoli carta con larghezza inferiore a 80 mm,
- Agire sulla leva (B) per regolare la posizione del sensore quasi fine carta (C). Spostando la leva verso l'alto si aumenta la riserva carta, spostando la leva verso il basso si diminuisce la riserva carta (vedi Fig. 1.11).





# 1.5.4 Montaggio staffa porta-rotolo

E' possibile montare la staffa porta rotolo in 3 diverse posizioni (posteriore **P1**, inferiore **P2** e superiore **P3**). Per il fissaggio della staffa porta-rotolo procedere come segue:


- 1. Avvicinare la staffa al corpo stampante facendo coincidere i due fori presenti sulla staffa con i due fori presenti sul corpo della stampante.
- 2. Fissare la staffa utilizzando le due viti M4x6 in dotazione.




### **ATTENZIONE**

Durante il montaggio della staffa verificare che il cavo di collegamento del sensore quasi fine carta non assuma posizioni tali da danneggiarsi.








### 1.5.5 Sostituzione rotolo carta

Per cambiare il rotolo di carta si deve procedere nel seguente modo:

- Posizionare il rotolo di carta sulla staffa porta-rotolo.
- Inserire la carta nella bocca di ingresso rispettando il verso di rotazione (vedi fig.1.15) ed attendere il caricamento automatico.






### **ATTENZIONE**

Prima di inserire la carta assicurarsi che il taglio sia regolare. Rispettare le specifiche per il caricamento (fig.1.15)


# 1.5.6 Pulizia stampante

La pulizia della carrozzeria è a cura dell'utente. Per pulire la macchina, utilizzare aria compressa o un panno morbido. Non utilizzare alcol, solventi o spazzole dure.




# **1.6 SENSORE RITIRO BIGLIETTO**

La stampante è dotata di un dispositivo di limitazione estrazione carta che impedisce danneggiamenti al meccanismo di stampa nel caso si tenti di prelevare il ticket prima del termine della stampa. Il dispositivo è costituito da un piano basculante posizionato al di sotto dello sportellino d'ispezione, collegato ad un sensore. L'utente che preleva il ticket prima del termine della stampa provoca la tensione della carta causando l'abbassamento del piano basculante. Il ticket viene terminato istantaneamente e tagliato.




Blank page

# 2.1 INTERFACCIA SERIALE RS232




La stampante ha un'interfaccia RS232 e dispone di un connettore di tipo RJ45 femmina. Nella seguente tabella vengono descritti i segnali presenti sul connettore:


| PIN | SEGNALE | DESCRIZIONE       |
|-----|---------|-------------------|
| 1   | N.C.    | Non connesso      |
| 2   | GND     | Segnale massa     |
| 3   | TXD     | Trasmissione dati |
| 4   | RXD     | Ricezione dati    |
| 5   | RTS     | Pronta all'invio  |
| 6   | N.C.    | Non connesso      |
| 7   | N.C.    | Non connesso      |
| 8   | N.C.    | Non connesso      |



I seguenti schemi mostrano un esempio di collegamento tra la stampante un PC mediante un connettore 8 poli RJ45 maschio e un connettore a vaschetta 9 poli femmina:




# 2.2 INTERFACCIA USB



La stampante con interfaccia USB è conforme alle specifiche USB 1.1 con le seguenti caratteristiche:

- Velocità di comunicazione a 12 Mbit/sec
- Connettore tipo "Receptacle series B".

Per la disposizione dei segnali sui pin del connettore e per il collegamento ad un dispositivo fare riferimento alla seguente tabella:




(Tab.2.1)

| PIN   | SEGNALE  | DESCRIZIONE      |
|-------|----------|------------------|
| 1     | VBUS     | N.C.             |
| 2     | 2 D- Dat |                  |
| 3     | D+       | Data +           |
| 4     | GND      | Segnale di massa |
| Shell | Shield   | Schermatura cavo |

### 3.1 MODI DI SCRITTURA

La stampante dispone di due modi di scrittura, selezionabili tramite i caratteri di controllo: normal e reverse.



### 3.2 CARATTERI DI CONTROLLO

La tabella 3.1 contiene la lista dei comandi, ordinati rispetto al loro valore esadecimale.

### LEGENDA:

| Simbolo       | Funzione  |
|---------------|---|
| \$            | indica la rappresentazione del valore in esadecimale del comando (es. \$40 corrisponde a HEX 40). |
| {}            | indica un carattere ASCII non rappresentabile.  |
| n, m, t, x, y | sono parametri aggiuntivi e/o opzionali che possono assumere diversi valori a seconda dei casi.   |

### 3.2.1 Emulazione ESC/POS

Nella seguente tabella sono elencati tutti i comandi per la gestione delle funzioni nell'Emulazione ESC/POS della stampante. I comandi possono essere trasmessi in qualsiasi momento alla stampante, ma verranno eseguiti soltanto dopo l'esecuzione dei comandi che li precedono. I comandi vengono eseguiti quando il buffer circolare è libero di agire.

| TARELLA COMMANDI | (Tab.3.1) |
|------------------|-----------|
| TARELLA COMANDI  | (1ab.3.1) |

| Com. HEX               | Com. ASCII         | Descrizione                             |
|------------------------|--------------------|---|
| \$08                   | BS                 | Arretramento di un carattere            |
| \$09                   | HT                 | Tabulazione orizzontale                 |
| \$0A                   | LF                 | Stampa e avanza                         |
| \$0D                   | CR                 | Stampa e avanza                         |
| \$10 \$04 n            | DLE EOT n          | Trasmissione stato in tempo reale       |
| \$18                   | CAN                | Cancella il buffer dei dati di stampa   |
| \$1B \$20 n            | ESC SP n           | Setta spaziatura a destra del carattere |
| \$1B \$21 n            | ESC!n              | Setta modo di stampa                    |
| \$1B \$24 nL nH        | ESC \$ nL nH       | Setta posizione di stampa assoluta      |
| \$1B \$2A m nL nH d1dk | ESC * m nL nH d1dk | Setta modo stampa grafica               |
| \$1B \$2D n            | ESC - n            | Attiva / disattiva modo sottolineatura  |
| \$1B \$30              | ESC 0              | Seleziona interlinea 1/8 pollici        |



| \$1B \$32   | ESC 2                     | Seleziona interlinea 1/6 pollici                      |
|---|---------------------------|---|
| \$1B \$33 n   | ESC 3 n                   | Setta spaziatura utilizzando unità minime             |
| \$1B \$34 n   | ESC 4 n                   | Setta / resetta il modo corsivo                       |
| \$1B \$3D n   | ESC = n                   | Seleziona il dispositivo periferico                   |
| \$1B \$40   | ESC @                     | Inizializza la stampante                              |
| \$1B \$44 n1nk 00   | ESC D n1nk NUL            | Setta le tabulazioni orizzontali                      |
| \$1B \$45 n   | ESC E n                   | Attiva / disattiva il modo espanso                    |
| \$1B \$47 n   | ESC G n                   | Attiva / disattiva il modo doppia battuta             |
| \$1B \$4A n   | ESC J n                   | Stampa e avanza la carta                              |
| \$1B \$52 n   | ESC 7 II                  | Seleziona il set di caratteri internazionali          |
| \$1B \$56 n   | ESC V n                   | Setta modo di stampa ruotato di 90°                   |
| · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·                     |                           |   |
| \$1B \$5C nL nH   | ESC\nLnH                  | Setta la posizione di stampa relativa                 |
| \$1B \$61 n   | ESC a n                   | Seleziona giustificazione                             |
| \$1B \$63 \$35 n  | ESC c 5 n                 | Attiva / disattiva i tasti del pannello anteriore     |
| \$1B \$64 n   | ESC d n                   | Stampa e fa avanzare la carta di n linee              |
| \$1B \$69   | ESC i                     | Taglio totale   |
| \$1B \$74 n   | ESC t n                   | Seleziona tabella codici carattere                    |
| \$1B \$76   | ESC v                     | Trasmette stato stampante                             |
| \$1B \$78 n   | ESC x n                   | Seleziona modo qualità/velocità                       |
| \$1B \$7B n   | ESC { n                   | Attiva / disattiva caratteri capovolti                |
| \$1B \$FA n xH xL yH yL                                   | ESC · n xH xL yH yL       |   |
| \$1B \$FF m nL nH d0dn                                    | ESC { } m nL nH d0dn      | Riceve logo e memorizza in flash                      |
| \$1C \$C0 \$AA \$0F \$EE \$0B \$34                        | FS { } { } SI { } VT 4    | Taglio totale con arretramento automatico della carta |
| \$1D \$21 n   | GS!n                      | Seleziona dimensione caratteri                        |
| \$1D \$3A   | GS:                       | Inizia / termina definizione macro                    |
| \$1D \$42 n   | GS B n                    | Attiva/ disattiva modo stampa reverse bianco/ nero    |
| \$1D \$43 \$30 n m  | GS C 0 n m                | Seleziona modo stampa contatore                       |
| \$1D \$43 \$31 aL aH<br>bL bH n r                         | GS C 1 aL aH bL<br>bH n r | Seleziona modo conteggio (A)                          |
| \$1D \$43 \$32 nL nH                                      | GS C 2 nL nH              | Setta contatore                                       |
| \$1D \$43 \$3B sa \$3B sb<br>\$3B sn \$3B sr \$3B sc \$3B | GS C; sa; sb; sn; sr; sc; | Seleziona modo conteggio (B)                          |
| \$1D \$48 n   | GS H n                    | Seleziona posizione di stampa caratteri HRI           |
| \$1D \$49 n   | GSIn                      | Trasmette ID stampante                                |
| \$1D \$4C nL nH   | GS L nL nH                | Setta margine sinistro                                |
| \$1D \$50 x y   | GSPxy                     | Setta unità di movimento orizzontale e verticale      |
| \$1D \$57 nL nH   | GS W nL nH                | Setta larghezza area di stampa                        |
| \$1D \$5E r t m   | GS ^ r t m                | Esegue macro  |
| \$1D \$63   | GS c                      | Contatore di stampa                                   |
| \$1D \$66 n   | GSfn                      | Seleziona font per caratteri HRI                      |
| \$1D \$68 n   | GS h n                    | Setta altezza bar code                                |
| \$1D \$6B m 00  | GS k m NUL                | Stampa bar code                                       |
| \$1D \$72 n   | GSrn                      | Trasmette stato                                       |
| \$1D \$77 n   | GS w n                    | Setta larghezza bar code                              |
| \$1D \$7E n   | GS ~ n                    | Setta esponente / deponente                           |
| \$1D \$7C n   | GS   n                    | Setta densità di stampa                               |
|   |                           |   |

Alla tabella segue una descrizione più articolata di ogni comando.

\$08

[Nome] Arretramento di un carattere.

[Formato] ASCII BS

Hex 08 Decimale 8

[Descrizione] Sposta la posizione di stampa sul carattere precedente.

[Note]
[Default]
[Riferimento]
[Esempio]

Con questo comando si possono mettere due caratteri nella stessa posizione.

\$09

[Nome] **Tabulazione orizzontale.** 

[Formato] ASCII HT

Hex 09 Decimale 9

[Descrizione]

Sposta la posizione di stampa alla tabulazione orizzontale successiva.

[Note]

• Questo comando viene ignorato se non è stata settata la tabulazione orizzontale successiva.

• Se la successiva tabulazione orizzontale è fuori dall'area di stampa, la stampante esegue l'intera stampa del buffer di stampa e l'elaborazione della tabulazione orizzontale

dall'inizio della riga successiva.

• Le tabulazioni orizzontali vengono settate con il comando \$1D \$44.

[Default]

[Riferimento] \$1D \$44

[Esempio]

\$0A

[Nome] Stampa e avanza.

[Formato] ASCII LF Hex 0A

Decimale 10

[Descrizione] Stampa i dati nel buffer e fa avanzare di un'interlinea in base all'interlinea attualmente

impostata.

[Note] • Il comando setta la posizione di stampa all'inizio della riga.

[Default]

[Riferimento] \$1B \$32, \$1B \$33

[Esempio]

\$0D

[Nome] Stampa e avanza.

[Formato] ASCII CR

Hex 0D Decimale 13

[Descrizione] Quando l'alimentazione automatica è abilitata a \$0D, questo comando funziona esatta-

mente come \$0A, altrimenti viene ignorato.

[Note] • Questo comando setta la posizione di stampa all'inizio della riga.

[Default] Vedi parametro Autofeed in setup.

[Riferimento] \$0A

[Esempio]



# \$10 \$04 n

[Nome] Trasmissione stato in tempo reale. [Formato] ASCII DLE EOT n

Hex 10 04 n Decimale 16 4 n  $1 \le n \le 4, n = 17, 20 \le n \le 21$ 

[Intervallo] 1 [Descrizione] T

Trasmette in tempo reale lo stato selezionato della stampante specificato da n secondo i seguenti parametri:

n = 1 trasmette stato stampante.
 n = 2 trasmette stato off-line.
 n = 3 trasmette stato di errore.

n = 4 trasmette stato sensore rotolo carta.

n = 17 trasmette stato carta. n = 20 trasmette il Full Status.

n = 21 trasmette identificativo stampante (\$6D).

[Note] • Questo comando viene eseguito anche quando il buffer di ricezione è pieno.

Questo stato viene trasmesso ogni volta che si riceve la sequenza di dati \$10 \$04 n.

[Default] [Riferimento] [Esempio]

n=1: Stato stampante

| BIT | OFF/ON | HEX | Decimale | FUNZIONE  |
|-----|--------|-----|----------|-----------|
| 0   | -      | -   | -        | RISERVATO |
| 1   | -      | -   | -        | RISERVATO |
| 2   | -      | -   | -        | RISERVATO |
| 3   | Off    | 00  | 0        | On-line.  |
|     | On     | 08  | 8        | Off-line. |
| 4   | -      | 1   | -        | RISERVATO |
| 5   | 1      | 1   | -        | RISERVATO |
| 6   | -      | -   | -        | RISERVATO |
| 7   | -      | -   | -        | RISERVATO |

n=2: Stato off-line

| BIT | OFF/ON | HEX | Decimale | FUNZIONE                                      |
|-----|--------|-----|----------|---|
| 0   | -      | -   | -        | RISERVATO                                     |
| 1   | 1      | 1   | -        | RISERVATO                                     |
| 2   | Off    | 00  | 0        | Testina abbassata (carta non inceppata).      |
|     | On     | 04  | 4        | Testina sollevata (inceppamento carta).       |
| 3   | Off    | 00  | 0        | La carta non viene alimentata dal tasto FEED. |
|     | On     | 08  | 8        | La carta viene alimentata dal tasto FEED.     |
| 4   | -      | -   | -        | RISERVATO                                     |
| 5   | Off    | 00  | 0        | Nessun arresto per fine carta.                |
|     | On     | 20  | 32       | La stampa si interrompe per fine carta.       |
| 6   | Off    | 00  | 0        | Nessun errore                                 |
|     | On     | 40  | 64       | Errore  |
| 7   | -      | -   | -        | RISERVATO                                     |

n=3: Stato di errore

| BIT | OFF/ON | HEX | Decimale | FUNZIONE                        |  |  |
|-----|--------|-----|----------|---------------------------------|--|--|
| 0   | -      | -   | -        | RISERVATO                       |  |  |
| 1   | -      | -   | -        | RISERVATO                       |  |  |
| 2   | -      | -   | -        | RISERVATO                       |  |  |
| 3   | Off    | 00  | 0        | No errore taglierina            |  |  |
| 3   | On     | 08  | 8        | Errore taglierina               |  |  |
| 4   | On     | 10  | 16       | RISERVATO                       |  |  |
| 5   | Off    | 00  | 0        | Nessun errore irreversibile     |  |  |
| 5   | On     | 20  | 32       | Errore irreversibile            |  |  |
| 6   | Off    | 00  | 0        | Nessun errore auto-recuperabile |  |  |
| 0   | On     | 40  | 64       | Errore auto-recuperabile.       |  |  |
| 7   | -      | -   | -        | RISERVATO                       |  |  |

n=4: Stato sensore rotolo carta

| BIT  | OFF/ON | HEX | Decimale | FUNZIONE  |  |  |
|------|--------|-----|----------|---|--|--|
| 0    | -      | -   | -        | RISERVATO   |  |  |
| 1    | -      | -   | -        | RISERVATO   |  |  |
| 2.2  | Off    | 00  | 0        | Sensore di quasi fine carta: Carta presente                         |  |  |
| 2, 3 | On     | 0C  | 12       | Sensore di quasi fine carta: Carta in esaurimento o sensore assente |  |  |
| 4    | -      | -   | -        | RISERVATO   |  |  |
| F 6  | Off    | 00  | 0        | Sensore di fine carta: carta presente                               |  |  |
| 5, 6 | On     | 60  | 96       | Sensore di fine carta:carta assente                                 |  |  |
| 7    | -      | -   | -        | RISERVATO   |  |  |

n=17 : Stato carta

| BIT | OFF/ON | HEX | Decimale | FUNZIONE                 |  |  |  |
|-----|--------|-----|----------|--------------------------|--|--|--|
| 0   | -      | -   | -        | RISERVATO                |  |  |  |
| 1   | -      | 1   | -        | RISERVATO                |  |  |  |
| 2   | Off    | 00  | 0        | Motore non in movimento. |  |  |  |
|     | On     | 04  | 8        | Motore in movimento      |  |  |  |
| 3   | -      | -   | -        | RISERVATO                |  |  |  |
| 4   | -      | -   | -        | RISERVATO                |  |  |  |
| 5   | Off    | 00  | 0        | Carta presente.          |  |  |  |
| 5   | On     | 20  | 32       | Mancanza carta.          |  |  |  |
| 6   | -      | -   | -        | RISERVATO                |  |  |  |
| 7   | -      | -   | -        | RISERVATO                |  |  |  |



# 3. FUNZIONI DELLA STAMPANTE

n=20 : Stato esteso (6 bytes)

1° Byte =\$10 (DLE)

 $2^{\circ}$  Byte =\$0F

3° Byte =Stato carta

| BIT | OFF/ON | HEX | Decimale | FUNZIONE          |  |  |  |
|-----|--------|-----|----------|-------------------|--|--|--|
| 0   | Off    | 00  | 0        | Carta presente.   |  |  |  |
|     | On     | 01  | 1        | Mancanza carta.   |  |  |  |
| 1   | -      | -   | -        | RISERVATO         |  |  |  |
| 2   | Off    | 00  | 0        | Carta presente.   |  |  |  |
|     | On     | 04  | 4        | Quasi fine carta. |  |  |  |
| 3   | -      | -   | -        | RISERVATO         |  |  |  |
| 4   | -      | -   | -        | RISERVATO         |  |  |  |
| 5   | -      | -   | -        | RISERVATO         |  |  |  |
| 6   | -      | -   | -        | RISERVATO         |  |  |  |
| 7   | -      | -   | -        | RISERVATO         |  |  |  |

# 4° Byte =Stato utente

| BIT   | OFF/ON                            | HEX                               | Decimale                 | FUNZIONE                             |  |
|-------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|
| 0     | Off                               | 00                                | 0                        | Testina non sollevata.               |  |
|       | On                                | 01                                | 1                        | Testina sollevata.                   |  |
|       | Off                               | 00                                | 0                        | Coperchio non sollevato.             |  |
| _ '   | On                                | 02                                | 2                        | Coperchio sollevato.                 |  |
| 2     | -                                 | -                                 | -                        | RISERVATO                            |  |
| 3     | Off                               | 00                                | 0                        | Motore in movimento (la carta gira). |  |
| On 08 | 8                                 | Motore fermo (la carta non gira). |                          |                                      |  |
| 4     | -                                 | -                                 | -                        | RISERVATO                            |  |
| 5     | Off                               | 00                                | 0                        | Tasto FEED non premuto.              |  |
| 5     | 5 On 20 32                        |                                   | 32                       | Tasto FEED premuto.                  |  |
| 6     | Off 00 0 Tasto PRINT non premuto. |                                   | Tasto PRINT non premuto. |                                      |  |
| L °   | On                                | 40                                | 64                       | Tasto PRINT premuto.                 |  |
| 7     | -                                 | -                                 | -                        | RISERVATO                            |  |

# 5° Byte =Stato di errore recuperabile

| BIT | OFF/ON | HEX | Decimale | FUNZIONE                               |  |
|-----|--------|-----|----------|--|--|
| 0   | Off    | 00  | 0        | Temperatura testina normale.           |  |
| L   | On     | 01  | 1        | Sovratemperatura testina.              |  |
| 1   | Off    | 00  | 0        | Condizione normale                     |  |
| '   | On     | 02  | 2        | Espulsione anomala                     |  |
| 2   | -      | 1   | -        | RISERVATO                              |  |
| 3   | Off    | 00  | 0        | Tensione alimentazione dentro al range |  |
|     | On     | 08  | 8        | Tensione alimentazione fuori range     |  |
| 4   | -      | -   | -        | RISERVATO                              |  |
| 5   | -      | -   | -        | RISERVATO                              |  |
| 6   | -      | -   | -        | RISERVATO                              |  |
| 7   | -      | -   | -        | RISERVATO                              |  |

### 6 ° Byte = Stato errore non recuperabile

| BIT               | OFF/ON | HEX | Decimale         | FUNZIONE             |  |  |  |
|-------------------|--------|-----|------------------|----------------------|--|--|--|
| 0                 | Off    | 00  | 0                | No errore taglierina |  |  |  |
|                   | On     | 01  | 1                | Errore taglierina    |  |  |  |
| 1                 | -      | -   | -                | RISERVATO            |  |  |  |
| 2                 | Off    | 00  | 0                | No errore RAM        |  |  |  |
|                   | On     | 04  | 4                | Errore RAM           |  |  |  |
| Off 00 0 No error |        | 0   | No errore EEPROM |                      |  |  |  |
| 3                 | On     | 08  | 8                | Errore EEPROM        |  |  |  |
| 4                 | -      | -   | -                | RISERVATO            |  |  |  |
| 5                 | -      | -   | -                | RISERVATO            |  |  |  |
| 6                 | -      | -   | -                | RISERVATO            |  |  |  |
| 7                 | -      | -   | -                | RISERVATO            |  |  |  |

### \$18

[Nome] Cancella il buffer dei dati di stampa.

[Formato] ASCII CAN Hex 18

Decimale 24

[Descrizione]

[Note]
[Default]
[Riferimento]
[Esempio]

Cancella tutti i dati di stampa nell'attuale buffer di stampa. Questo comando setta la posizione di stampa all'inizio della riga.

# \$1B \$20 n

[Nome] Setta la spaziatura a destra del carattere.

[Formato] ASCII ESC SP n Hex 1B 20 n

Decimale 27 32 n

[Intervallo] [Descrizione]

0 ≤ n ≤ 255

[Note]

Setta la spaziatura a destra del carattere di [n x unità di movimento orizzontali o verticali].

- La spaziatura a destra del carattere per il modo doppia larghezza è due volte il valore normale. Quando i caratteri sono ingranditi, la spaziatura a destra del carattere è di m (2 o 4) volte il valore normale.
- Le unità di movimento orizzontale o verticale sono specificate dal comando \$1D \$50. Cambiando l'unità di movimento orizzontale o verticale non si cambia l'attuale spaziatura destra.
- Il comando \$1D \$50 può cambiare l'unità di movimento orizzontale (e verticale). Tuttavia, il valore non può essere inferiore alla quantità minima di movimento orizzontale.
- Nel modo standard, si utilizza l'unità di movimento orizzontale.
- La spaziatura destra massima è di 255/200 pollici.

[Default]
[Riferimento]
[Esempio]

n = 0 \$1D \$50

### \$1B \$21 n

[Nome] Setta modo di stampa.

[Formato] ASCII ESC ! n

Hex 1B 21 n Decimale 27 33 n

[Intervallo]  $0 \le n \le 255$ 

[Descrizione] Seleziona modi di stampa mediante n (vedi tabelle seguenti):

| BIT                                    | OFF/ON | HEX                           | Decimale | FUNZIONE                               |
|--|--------|-------------------------------|----------|--|
| 0                                      | Off    | 00                            | 0        | Carattere font A selezionato.          |
|  | On     | 01                            | 1        | Carattere font B selezionato.          |
| 1                                      | -      | -                             | -        | RISERVATO                              |
| 2                                      | -      | -                             | -        | RISERVATO                              |
| 3                                      | Off    | 00                            | 0        | Modo espanso non selezionato.          |
| 3                                      | On     | 08                            | 8        | Modo espanso selezionato.              |
| 4                                      | Off    | 00                            | 0        | Modo doppia altezza non selezionato.   |
| 4                                      | On     | 10                            | 16       | Modo doppia altezza selezionato.       |
| 5                                      | Off    | 00                            | 0        | Modo doppia larghezza non selezionato. |
| ) 3                                    | On     | 20                            | 32       | Modo doppia larghezza selezionato.     |
| Off 00 0 Modo corsivo non selezionato. |        | Modo corsivo non selezionato. |          |  |
| 6                                      | On     | 40                            | 64       | Modo corsivo selezionato.              |
| 7                                      | Off    | 00                            | 0        | Modo sottolineato non selezionato.     |
|  | On     | 80                            | 128      | Modo sottolineato selezionato          |

### [Note]

- La stampante può sottolineare tutti i caratteri, ma non può sottolineare lo spazio impostato dai comandi \$09, \$1B \$24, \$1B \$5C e i caratteri ruotati di 90° in senso orario.
- Quando i caratteri sono ingranditi con diverse altezze sulla stessa riga, essi vengono allineati o alla base o nel punto più alto (vedi \$1D \$7E).
- Questo comando resetta il margine sinistro e destro al valore di default (vedi \$1D \$4C, \$1D \$57).
- Anche il comando \$1B \$45 può attivare/ disattivare il modo espanso. Tuttavia, è attiva l'impostazione dell'ultimo comando ricevuto.
- Anche il comando \$1B \$2D può attivare/ disattivare il modo sottolineatura. Tuttavia, è attiva l'impostazione dell'ultimo comando ricevuto.
- Anche il comando \$1B \$34 può attivare/ disattivare il modo corsivo. Tuttavia, è attiva l'impostazione dell'ultimo comando ricevuto.
- Anche il comando \$1D \$21 può selezionare la grandezza del carattere. Tuttavia, è attiva l'impostazione dell'ultimo comando ricevuto.

[Default] [Riferimento] [Esempio] n = 0 \$1B \$2D, \$1B \$45, \$1B \$34, \$1D \$21

### \$1B \$24 nL nH

[Nome] Setta posizione di stampa assoluta.

[Formato] ASCII ESC \$ nL nH Hex 1B 24 nL nH

Decimale 27 36 nL nH

[Intervallo]  $0 \le nL \le 255$  $0 \le nH \le 255$ 

[Descrizione] Setta la distanza dall'inizio della riga fino alla posizione in cui devono essere stampati i caratteri successivi. La distanza dall'inizio della riga fino alla posizione di stampa è [(nL

+ nH \* 256) \* (unità di movimento verticale o orizzontale)] pollici.

Vengono ignorate le impostazioni al di fuori dell'area stampabile specificata.

• Le unità di movimento orizzontale e verticale sono specificate dal comando \$1D \$50.

• Il comando \$1D \$50 può cambiare l'unità di movimento orizzontale (e verticale). Tuttavia, il valore non può essere minore della quantità minima di movimento orizzontale.

• Nel modo standard si utilizza l'unità di movimento orizzontale (x).

• Se l'impostazione è al di fuori dell'area di stampa, si imposta la posizione di stampa assoluta, ma il margine sinistro o destro è impostato sul valore di default.

[Default] [Riferimento] [Esempio]

\$1B \$5C, \$1D \$50

### \$1B \$2A m nL nH d1...dk

[Nome] Seleziona modo stampa grafica.

[Formato] ASCII ESC \* m nL nH d1...dk

 Hex
 1B
 2A
 m
 nL
 nH
 d1...dk

 Decimale
 27
 42
 m
 nL
 nH
 d1...dk

[Intervallo] m = 0, 1, 32, 33

 $0 \le nL \le 255, 0 \le nH \le 1$ 

 $0 \le d \le 255$ 

[Descrizione] Seleziona una modalità grafica utilizzando m per il numero di punti specificato da nL e

da nH, nel modo seguente:

| m   | Modo                     | Senso    | verticale | Senso orizzontale (*1) |                     |  |
|-----|--------------------------|----------|-----------|------------------------|---------------------|--|
| 111 | IVIOGO                   | N° punti | DPI       | DPI                    | N° di dati (k)      |  |
| 0   | 8 punti singola densità  | 8        | 67        | 100                    | nL + nH x 256       |  |
| 1   | 8 punti densità doppia   | 8        | 67        | 200                    | nL + nH x 256       |  |
| 32  | 24 punti singola densità | 24       | 200       | 100                    | (nL + nH x 256) x 3 |  |
| 33  | 24 punti densità doppia  | 24       | 200       | 200                    | (nL + nH x 256) x 3 |  |

[Note]

- I comandi nL e nH indicano il numero di punti dell'immagine grafica in senso orizzontale. Il numero di punti è calcolato mediante nL + nH \* 256.
- Se i dati dell'immagine a punti sono maggiori del numero di punti da stampare su una riga, i dati in eccesso vengono ignorati.
- d indica i dati dell'immagine a punti. Settare un bit corrispondente su 1 per stampare un punto o su 0 per non stampare il punto.
- Se il valore di m è al di fuori dell'intervallo specificato, nL e i dati seguenti sono elaborati come dati normali.
- Se la larghezza dell'area di stampa settata dai comandi \$1D \$4C e \$1D \$57 è minore della larghezza richiesta dalla larghezza settata dal comando \$1B \$2A, i dati in eccesso vengono ignorati.
- Per stampare in modalità grafica utilizzare i comandi \$0A, \$0D, \$1B \$4A o \$1B \$64.
- Dopo aver stampato un'immagine a punti, la stampante ritorna al modo di elaborazione dati normale.
- Questo comando non è modificato dai modi stampa espanso, doppia battuta e sottolineatura (etc.), ad eccezione del modo capovolto.



Il rapporto tra l'immagine grafica e i punti da stampare è il seguente:

immagine di 8 punti





immagine di 24 punti



[Default] [Riferimento] [Esempio]

# \$1B \$2D n

| [Nome]                  | Attiva / disattiv  | a mode    | sottoli    | ineatura.   |  |  |  |  |
|-------------------------|--|-----------|------------|---|--|--|--|--|
| [Formato]               | ASCII  | ESC       | -          | n   |  |  |  |  |
|                         | Hex  | 1B        | 2D         | n   |  |  |  |  |
|                         | Decimale   | 27        | 45         | n   |  |  |  |  |
| [Intervallo]            | $0 \le n \le 2, 48 \le r$  | ı ≤ 50    |            |   |  |  |  |  |
| [Descrizione]           | Attiva o disattiva   | a il mode | o sottolir | neatura, basandosi sui seguenti valori di n:  |  |  |  |  |
|                         | n = 0, 48  | Disattiv  | a il mod   | do sottolineatura   |  |  |  |  |
|                         | n = 1, 49  | Attiva i  | l modo s   | sottolineatura (spessore 1 punto)   |  |  |  |  |
|                         | n = 2, 50  | Attiva i  | l modo s   | sottolineatura (spessore 2 punti)   |  |  |  |  |
| [Note]                  | •  |           |            | e tutti i caratteri, ma non può sottolineare lo spazio impo-<br>ziatura a destra del carattere. |  |  |  |  |
|                         | • La stampante non può sottolineare i caratteri ruotati di 90° in senso orario e i caratteri invertiti bianco/ nero. |           |            |   |  |  |  |  |
|                         | <ul> <li>Quando si disa<br/>successivo non</li> </ul>  |           |            | ottolineatura impostando il valore di n su 0 o 48, il dato ato.                                 |  |  |  |  |
|                         |  |           | •          | sere attivato o disattivato anche utilizzando il comando e attivo l'ultimo comando ricevuto.    |  |  |  |  |
| [Default]               | n=0  |           |            |   |  |  |  |  |
| [Riferimento] [Esempio] | \$1B \$21  |           |            |   |  |  |  |  |

### \$1B \$30

Setta interlinea 1/8 pollici. [Nome] [Formato] ASCII **ESC** 0 Hex 1B 30

Decimale 27 48

Seleziona interlinea di 1/8 pollici.

Seleziona interlinea di 1/6 pollici.

[Descrizione]

[Note] [Default]

[Riferimento] \$1B \$32, \$1B \$33

[Esempio]

### \$1B \$32

Setta interlinea 1/6 pollici. [Nome] [Formato] ASCII **ESC** Hex 1B 32 Decimale 27 50

[Descrizione]

[Note] [Default]

[Riferimento] \$1B \$30, \$1B \$33

[Esempio]

### \$1B \$33 n

[Nome] Setta spaziatura utilizzando unità minime.

[Formato] **ASCII ESC** 3 n Hex 1B 33 n 27 51 Decimale n

[Intervallo]  $0 \le n \le 255$ 

[Descrizione]

[Note]

Setta l'interlinea su [ n \* (unità di movimento verticale o orizzontale)] pollici.

• Le unità di movimento orizzontale e verticale sono specificate dal comando \$1D \$50. Cambiando l'unità di movimento orizzontale o verticale non si cambia l'interlinea attuale.

• Il comando \$1D \$50 può cambiare l'unità di movimento orizzontale (e verticale). Tuttavia, il valore non può essere minore della quantità minima di movimento verticale.

• Nel modo standard, si utilizza l'unità di movimento verticale.

• L'interlinea massima è n = 255 (@ 32mm).

[Default]

n = 32 (1/6 inch)

[Riferimento] [Esempio]

\$1B \$30, \$1B \$32, \$1D \$50

# \$1B \$34 n

[Nome] Setta / resetta il modo corsivo. [Formato] **ASCII ESC** 4 n

> Hex 1B 34 n 27 Decimale 52 n

[Intervallo]  $0 \le n \le 1, 48 \le n \le 49$ 

[Descrizione] Attiva o disattiva il modo corsivo, si basa sui seguenti valori di n:

| n     | FUNZIONE                  |
|-------|---------------------------|
| 0, 48 | Disattiva il modo corsivo |
| 1, 49 | Attiva il modo corsivo    |

[Note]

- La stampante può stampare nel modo corsivo tutti i caratteri.
- Quando si disattiva il modo corsivo settando il valore di n a 0 o 48, i dati successivi vengono stampati nel modo normale.



# 3. FUNZIONI DELLA STAMPANTE

• Il modo corsivo può essere attivato o disattivato anche utilizzando il comando \$1B \$21.

Notare, tuttavia, che è attivo l'ultimo comando ricevuto.

[Default] [Riferimento] [Esempio] n = 0 \$1B \$21

# \$1B \$3D n

[Nome] Seleziona il dispositivo periferico.

Decimale 27 61 n

[Intervallo]  $0 \le n \le 255$ 

[Descrizione] Seleziona il dispositivo al quale il computer host invia i dati, utilizzando n come segue:

| BIT | OFF/ON | HEX | Decimale | FUNZIONE                |  |
|-----|--------|-----|----------|-------------------------|--|
| 0   | Off    | 00  | 0        | Stampante disabilitata. |  |
|     | On     | 01  | 1        | Stampante abilitata.    |  |
| 1   | -      | -   | -        | RISERVATO               |  |
| 2   | -      | -   | -        | RISERVATO               |  |
| 3   | -      | -   | -        | RISERVATO               |  |
| 4   | -      | -   | -        | RISERVATO               |  |
| 5   | -      | -   | -        | RISERVATO               |  |
| 6   | -      | -   | -        | RISERVATO               |  |
| 7   | -      | -   | -        | RISERVATO               |  |

[Note]

• Quando la stampante è disabilitata, ignora tutti i dati trasmessi finché questo comando non riabilita la stampante.

[Default] [Riferimento] [Esempio] n = 1

### \$1B \$40

[Nome] Inizializza la stampante.
[Formato] ASCII ESC @
Hex 1B 40

Decimale 27 64

[Descrizione] Cancella i dati nel buffer di stampa e resetta il modo stampante nel modo attivo al mo-

mento dell'accensione.

[Note] • I dati nel buffer di ricezione non vengono cancellati.

• Le macro definizioni non vengono cancellate.

[Default] [Riferimento] [Esempio]

### \$1B \$44 n1...nk 00

[Nome] Setta le tabulazioni orizzontali.

[Formato] ASCII ESC D n1...nk NUL Hex 1B 44 n1...nk 00

Decimale 27 68 n1...nk 0

[Intervallo]  $1 \le n \le 255$ 

 $0 \le k \le 32$ 

[Descrizione] Setta le tabulazioni orizzontali.

• n specifica il numero di colonne per settare una tabulazione orizzontale dall'inizio della riga.

• k indica il numero totale di tabulazioni orizzontali da settare.

# [Note]

- La tabulazione orizzontale viene memorizzata come valore di [larghezza del carattere x n] misurata dall'inizio della riga. La larghezza del carattere include lo spazio a destra del carattere e i caratteri a doppia larghezza sono settati con una larghezza che è doppia rispetto a quella del carattere normale.
- Questo comando annulla l'impostazione precedente delle tabulazioni.
- Settando n = 8, la posizione di stampa si sposta sulla colonna 9 inviando \$09.
- Si possono settare fino a 32 tabulazioni ( k = 32). I dati che superano le 32 tabulazioni vengono elaborati come dati normali.
- Trasmettere [ n ] k in ordine ascendente e mettere un codice 0 NUL al termine. Quando [ n ] k è minore o uguale al valore precedente [ n ] k-1, l'impostazione delle tabulazioni è terminata e i dati seguenti vengono elaborati come dati normali.
- \$1B \$44 \$00 annulla tutte le tabulazioni orizzontali.
- La tabulazione orizzontale precedentemente specificata non cambia, anche se cambia la larghezza del carattere.

[Default]

Le tabulazioni di default sono a intervalli di 8 caratteri (colonne 9, 17, 25, ...) per il Font A quando lo spazio a destra del carattere è 0.

[Riferimento] [Esempio]

\$09

### \$1B \$45 n

[Nome] Attiva / disattiva il modo espanso.

ASCII **ESC** [Formato] Ε n

Hex 1B 45 n Decimale 27 69 n

[Intervallo]  $0 \le n \le 255$ 

[Descrizione] Attiva o disattiva il modo espanso.

• Quando l'LSB di n è 0, si disattiva il modo espanso.

• Quando l'LSB di n è 1, si attiva il modo espanso.

[Note] Soltanto l' LSB di n è attivo.

Anche il comando \$1B \$21 attiva o disattiva il modo espanso. Tuttavia è attivo l'ultimo

comando ricevuto.

[Default] [Riferimento] n = 0\$1B \$21

[Esempio]

### \$1B \$47 n

[Nome] Attiva / disattiva il modo doppia battuta.

[Formato] ASCII **ESC** G n Hex 1B 47 n

27 71 Decimale n

 $0 \le n \le 255$ [Intervallo]

[Descrizione] Attiva/ disattiva il modo doppia battuta.

• Quando l'LSB di n è 0, si disattiva il modo doppia battuta.

• Quando l' LSB di n è 1, si attiva il modo doppia battuta.

[Note] Soltanto l' LSB di n è attivo.

• La stampa è uguale sia nel modo doppia battuta che nel modo espanso.

[Default] n = 0[Riferimento]

[Esempio]

\$1B \$45

### \$1B \$4A n

[Nome] Stampa e avanza la carta.

[Formato] ASCII **ESC** J

n Hex 1B 4A n Decimale 27 74 n



# 3. FUNZIONI DELLA STAMPANTE

[Intervallo]

 $0 \le n \le 255$ 

[Descrizione]

Stampa i dati nel buffer di stampa e fa avanzare la carta di [ n \* ( unità di movimento verticale o orizzontale) pollici.

[Note]

- Dopo aver completato la stampa, questo comando setta la posizione di inizio stampa all'inizio della riga.
- La quantità di carta fatta avanzare impostata da questo comando non cambia i valori impostati dai comandi \$1B \$32 o \$1B \$33.
- Le unità di movimento orizzontale e verticale sono specificate dal comando \$1D \$50.
- Il comando \$1D \$50 può cambiare l'unità di movimento orizzontale (e verticale). Tuttavia, il valore non può essere minore della quantità minima di movimento verticale.
- Nel modo standard, si utilizza l'unità di movimento verticale.
- L'avanzamento massimo di carta è 31.8 mm.

[Default]
[Riferimento]
[Esempio]

\$1D \$50

# \$1B \$52 n

[Nome] Seleziona il set di caratteri internazionali.

[Formato] ASCII ESC R n Hex 1B 52 n

Hex 1B 52 n Decimale 27 82 n

[Intervallo]

 $0 \le n \le 12$ 

[Descrizione]

Seleziona il set di caratteri internazionali settando n come nella sequente tabella:

|    | HEX              | 23 | 24 | 40 | 5B | 5C | 5D | 5E | 60 | 7B | 7C | 7D | 7E |
|----|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| n  | SET DI CARATTERI |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 0  | U.S.A.           | #  | \$ | @  | [  | \  | ]  | ^  | `  | {  |    | }  | ~  |
| 1  | Francia          | #  | \$ | à  | 0  | Ç  | §  | ^  | `  | é  | ù  | è  | 11 |
| 2  | Germania         | #  | \$ | §  | Ä  | Ö  | Ü  | ^  | `  | ä  | ö  | ü  | b  |
| 3  | Gran Bretagna    | £  | \$ | @  | [  | \  | ]  | ^  | `  | {  |    | }  | ~  |
| 4  | Danimarca I      | #  | \$ | @  | Æ  | Æ  | Å  | ^  | ,  | æ  | f  | å  | ~  |
| 5  | Svezia           | #  | ¤  | É  | Ä  | Ö  | Å  | Ü  | é  | ä  | ö  | å  | ü  |
| 6  | Italia           | #  | \$ | @  | 0  | \  | é  | ٨  | ù  | à  | ò  | è  | ì  |
| 7  | Spagna I         | Pt | \$ | @  | i  | Ñ  | į  | ٨  | `  | "  | ñ  | }  | ~  |
| 8  | Giappone         | #  | \$ | @  | [  | ¥  | ]  | ^  | `  | {  |    | }  | ~  |
| 9  | Norvegia         | #  | ¤  | É  | Æ  | Æ  | Å  | Ü  | é  | æ  | f  | å  | ü  |
| 10 | Danimarca II     | #  | \$ | É  | Æ  | Æ  | Å  | Ü  | é  | æ  | f  | å  | ü  |

[Note] [Default] [Riferimento] [Esempio]

n = 0



#### \$1B \$56 n

[Nome] Setta modo di stampa ruotato di 90°.

[Formato] ASCII **ESC** V

Hex 1B 56 n Decimale 27 86 n

[Intervallo]  $0 \le n \le 1$  $48 \le n \le 49$ 

[Descrizione] Attiva/ disattiva modo rotazione di 90°.

n viene utilizzato nel modo seguente:

| n     | FUNZIONE                        |
|-------|---------------------------------|
| 0, 48 | Disattiva modo rotazione di 90° |
| 1, 49 | Attiva modo rotazione di 90°    |

[Note]

- Quando è attivo il modo sottolineatura, la stampante non sottolinea i caratteri ruotati di 90°. Tuttavia, si può selezionare il modo sottolineatura.
- I comandi di doppia larghezza e doppia altezza nel modo rotazione di 90° ingrandiscono i caratteri nelle direzioni opposte rispetto ai comandi di doppia altezza e doppia larghezza nel modo normale.
- Questo comando non è attivo in Page Mode.
- Se questo comando viene inserito in Page Mode, la stampante memorizza ugualmente l'impostazione.

[Default]

[Riferimento] \$1B \$21, \$1B \$2D

n = 0

[Esempio]

#### \$1B \$5C nL nH

| [Nome] | Setta la posizione di stampa relativa. |
|--------|--|
|--------|--|

[Formato] ASCII **ESC** \ nL nΗ 1B 5C nL nΗ Hex

Decimale 27 92 nL nΗ

 $0 \le nL \le 255$ [Intervallo]  $0 \le nH \le 255$ 

[Descrizione] Setta la posizione di inizio stampa basata sulla posizione attuale utilizzando l'unità di

movimento orizzontale o verticale.

Questo comando setta la distanza dall'attuale posizione a [( nL+ nH \* 256) \* ( unità di movimento orizzontale o verticale)].

[Note] Un'impostazione al di fuori dell'area stampabile viene ignorata.

Quando la posizione di inizio viene specificata da n unità di movimento a destra :

nL + nH \* 256 = n

Quando la posizione di inizio viene specificata da n unità di movimento a sinistra (senso negativo) utilizzare il complemento di 65536:

nL + nH \* 256 = 65536 - n

- Se il valore impostato è maggiore della larghezza dell'area di stampa, viene impostato come di default il margine sinistro o destro.
- Le unità di movimento orizzontale e verticale sono specificate dal comando \$1D \$50.
- Il comando \$1D \$50 può cambiare l'unità di movimento orizzontale (e verticale). Tuttavia, il valore non può essere minore della quantità minima di movimento orizzontale.
- Nel modo standard, si utilizza l'unità di movimento orizzontale.

[Default]

\$1B \$24, \$1D \$50

[Riferimento] [Esempio]



#### \$1B \$61 n

[Nome] Seleziona giustificazione.
[Formato] ASCII ESC a n
Hex 1B 61 n
Decimale 27 97 n

[Intervallo]  $0 \le n \le 2, 48 \le n \le 50$ 

[Descrizione] Allinea tutti i dati su una riga nella posizione specificata.

n seleziona il tipo di giustificazione nel modo seguente:

| n    | GIUSTIFICAZIONE    |
|------|--------------------|
| 0,48 | Allinea a sinistra |
| 1,49 | Centratura         |
| 2,50 | Allinea a destra   |

[Note]

- Questo comando è abilitato solo se inserito all'inizio della riga.
- Le righe sono giustificate entro l'area di stampa specificata.
- Gli spazi settati dai comandi \$09, \$1B \$24 e \$1B \$5C rimangono giustificati come nel

modo precedentemente impostato.

[Default]
[Riferimento]
[Esempio]

-

**ABCDE** 

n = 0

Allineamento a sinistra
ABC
ABCD

Centratura

ABC

ABCD

ABCDE

Allineamento a destra

ABC

ABCD

ABCDE

#### \$1B \$63 \$35 n

[Nome] Attiva / disattiva i tasti del pannello anteriore.

[Formato] **ASCII ESC** 5 С n 35 Hex 1B 63 n Decimale 27 99 53 n

[Intervallo]  $0 \le n \le 255$ 

[Descrizione] Attiva o disattiva i tasti del pannello anteriore.

- Quando l'LSB di n è 0, i tasti del pannello sono attivati.
- Quando l'LSB di n è 1, i tasti del pannello sono disattivati.

[Note] • Soltanto l'LSB di n è attivo.

- Nella stampante i tasti del pannello sono FEED e PRINT.
- Quando i tasti del pannello sono disabilitati, i tasti sono disponibili solo al momento del reset.

[Default] [Riferimento]

n = 0 Vedi parametro "Panel Key" da setup.

[Esempio]

#### \$1B \$64 n

[Nome] Stampa e fa avanzare la carta di n linee.

[Formato] ASCII ESC d n Hex 1B 64 n

Hex 1B 64 n Decimale 27 100 n

[Intervallo]  $0 \le n \le 255$ 

[Descrizione] Stampa i dati nel buffer di stampa e fa avanzare la carta di n righe.

[Note] • Questo comando setta la posizione di inizio stampa all'inizio della riga.

• Questo comando non cambia l'interlinea impostata dai comandi \$1B \$32 o \$1B \$33.

• La quantità massima di avanzamento carta è di 200 righe. Anche impostando un avanzamento carta maggiore di 200 righe, la stampante fa avanzare la carta solo di 200 righe.

[Default]

[Riferimento] [Esempio] \$1B \$32, \$1B \$33

\$1B \$69

[Nome] Taglio totale.

[Formato] ASCII ESC i Hex 1B 69

Decimale 27 105

[Descrizione] Questo comando abilita il funzionamento del cutter; se non è presente il cutter, viene

settato un flag di disabilitazione e tutti i successivi comandi di taglio verranno ignorati.

• La stampante aspetta di aver completato tutti i comandi di movimento carta prima di

eseguire il taglio totale.

[Default] [Riferimento] [Esempio]

[Note]

### \$1B \$74 n

[Nome] Seleziona tabella codici carattere.

[Formato] ASCII ESC t n Hex 1B 74 n

Decimale 27 116 n

[Intervallo] n = 0, 19, 255

[Descrizione] Seleziona una pagina n dalla tabella dei codici carattere, nel modo seguente:

| n   | PAGINA                                       |  |  |  |
|-----|--|--|--|--|
| 0   | 0 (PC437 [U.S.A., Standard Europa])          |  |  |  |
| 19  | 19 (PC858 per simbolo Euro in posizione 213) |  |  |  |
| 255 | Spazio pagina                                |  |  |  |

[Note]

[Default] n = 0

[Riferimento] Vedi tabella codici carattere

[Esempio] Per stampare il simbolo Euro (€), la sequenza di comando è: \$1B, \$74, \$13, \$D5



#### \$1B \$76

[Nome] Trasmette stato stampante.

**ESC** [Formato] ASCII Hex 1B 76

Decimale 27 118

[Descrizione] [Note]

Trasmette lo stato attuale del sensore carta alla ricezione di questo comando.

· Questo comando viene eseguito immediatamente, anche quando il buffer di ricezione è pieno (Busy ). Lo stato da trasmettere è indicato nella tabella qui di seguito:

| BIT | OFF/ON | HEX  | Decimale | FUNZIONE                                   |  |
|-----|--------|------|----------|--|--|
| 0.4 | Off    | 00   | 0        | Sensore quasi fine carta: Carta presente   |  |
| 0,1 | On     | 03   | 3        | Sensore quasi fine carta: Quasi fine carta |  |
| 2.2 | Off    | 00   | 0        | Sensore di fine carta: Carta presente      |  |
| 2,3 | On     | (0C) | (12)     | Sensore di fine carta: Carta non presente  |  |
| 4   | Off    | 00   | 0        | Fisso su Off                               |  |
| 5   | -      | -    | -        | RISERVATO                                  |  |
| 6   | -      | -    | -        | RISERVATO                                  |  |
| 7   | Off    | 00   | 0        | Fisso su Off                               |  |

[Default] [Riferimento] [Esempio]

\$10 \$04

#### \$1B \$78 n

[Nome] Seleziona modo qualità / velocità.

[Formato] ASCII **ESC** Χ 78 Hex 1B n

> Decimale 27 120 n

[Intervallo]  $0 \le n \le 2$ 

[Descrizione] Seleziona modo velocità / qualità di stampa.

| n | FUNZIONE                     |
|---|------------------------------|
| 0 | Modo draft (alta velocità)   |
| 1 | Modo normale                 |
| 2 | Alta qualità (bassa velocità |

[Note] [Default] [Riferimento] • Nel modo alta qualità (n=2), la stampante può essere rumorosa.

n = 1

#### \$1B \$7B n

[Esempio]

[Nome] Attiva / disattiva caratteri capovolti.

[Formato] ASCII **ESC** n Hex 1B 7B n

> Decimale 27 123 n

[Intervallo]  $0 \le n \le 255$ 

[Descrizione] Attiva o disattiva il modo di stampa capovolta.

• Quando l'LSB di n è 0, il modo di stampa capovolta è disattivato.

• Quando l'LSB di n è 1, il modo di stampa capovolta è attivato.

[Note] • Soltanto l'LSB di n è attivo.

• Questo comando è abilitato soltanto se inserito all'inizio di una riga.

• Nel modo di stampa capovolto, la stampa ruota la riga da stampare di 180° e poi la stampa.

[Default] [Riferimento] [Esempio] n = 0

Stampa capovolta Off

ABCDEFG
123456

Stampa capovolta On

997621

997621

123456

Verso uscita carta

## \$1B \$FA n xH xL yH yL

[Nome] Stampa banco grafica (608 \* 862 dots).

[Formato] **ASCII ESC** хН xLyН уL {} n 1B yН Hex FΑ хH хL n уL

Decimale 27 250 n xH xL yH yL

[Intervallo]  $1 \le n \le 2$ 

 $0 \le xH$ , xL, yH,  $yL \le 255$ 

[Descrizione] Stampa il banco grafica dal flash o dal ram.

n seleziona il banco nel modo seguente:

| n | FUNZIONE                      |
|---|-------------------------------|
| 1 | Stampa logotipo 1 banco flash |
| 2 | Stampa logotipo 2 banco flash |

xL + xH \* 256 specifica la riga punto di partenza (1÷862). yL + yH \* 256 specifica il numero di righe da stampare.

[Note] • Se (xL + (xH \* 256)) > 862 la stampante non esegue il comando.

Se (xL + (xH \* 256) + yL + (yH \* 256))> 862 la stampante stampa solo 862-xL + (xH

\* 256 ) +1 righe per punto.

[Default] [Riferimento]

[Esempio] Per stampare il logotipo 1del bancoflash dalla dotline 100 alla dotline 299, inviare:

\$1B \$FA \$01 \$00 \$64 \$00 \$C7

#### \$1B \$FF m nL nH d0...dn

[Nome] Riceve logo e memorizza in flash.

[Formato] ASCII ESC {} m nL nH d0...dn Hex 1B FF m nL nH d0...dn

Decimale 27 255 m nL nH d0...dn

[Intervallo]  $0 \le nL, nH \le 255$ 

 $1 \le m \le 2$ 

 $0 \le d0$ ,  $dn \le 255$ 

[Descrizione] • Riceve [nL + nH \* 256)] \* 2 bytes e li memorizza nella flash.

• Se [nL + nH \* 256)] è maggiore di 32756, i dati sucessivi sono elaborati come dati normali.

• m seleziona il logo da memorizzare nel modo seguente

| n | FUNZIONE  |
|---|---|
| 1 | Memorizza logotipo nel banco di memoria 1 della flash |
| 2 | Memorizza logotipo nel banco di memoria 2 della flash |

• d0; dn valore dei bit stream dell'immagine

[Default] [Riferimento]



## [Esempio]


Si vuole programmare il logo in figura nel banco di memoria 2 occorre eseguire le seguenti operazioni.

1)Definire le dimensioni dell'immagine.

L'immagine deve avere una larghezza di 608 pixel orizzontali; mentre la dimensione massima verticale è di 862 dot.

- 2) Calcolare il numero di bytes da inviare come (dimensione verticale\*dimensione orizzontale)/16. Nell'esempio il numero di bytes è  $608 \times 862/16 = 32756$  che in esadecimale risulta = 7FF4.
- 3) Conversione dell'immagine in bit stream.

Nella figura viene riportata l'immagine del logo ingrandito nella zona indicata in modo da definire d0...dn



In questo caso: d0=FF; d1=03; d2=FC; d3=0F; ...

Quindi si deve mandare alla stampante il seguente comando:

| 0x1B | 0xFF | 0x02    | 0xF8       | 0x7F | 0xFF | 0 x 03 | 0xFC | 0x0F |
|------|------|---------|------------|------|------|--------|------|------|
|      |      | N° logo | Dimensioni |      |      |        |      |      |

#### \$1C \$C0 \$AA \$0F \$EE \$0B \$34

[Nome] Taglio totale con arretramento automatico della carta.

Hex 1C C0 AΑ 0F ΕE 0B 34 28 192 170 15 254 52 Decimale 11

[Descrizione] Questo comando abilita il funzionamento del cutter ed segue un taglio totale con arretramento automatico della carta. Se non è presente il cutter, viene settato un flag di

disabilitazione e tutti i successivi comandi di taglio verranno ignorati.

• La stampante aspetta di aver completato tutti i comandi di movimento carta prima di

eseguire il taglio totale.

[Default] [Riferimento] [Esempio]

[Note]

#### \$1D \$21 n

[Nome] Seleziona dimensione caratteri. [Formato] ASCII GS ! Hex 1D 21 n Decimale 29 33 n

 $0 \le n \le 255$ 

[Intervallo]

[Descrizione]

Seleziona l'altezza e la larghezza del carattere nel modo seguente:

- Bits da 0 a 3: selezione altezza carattere (vedi tabella 2).
- Bits da 4 a 7: selezione larghezza carattere (vedi tabella 1).

Tabella 1 Selezione larghezza carattere

| LIEV | Destructo | 1 A D O U E 7 7 A       |
|------|-----------|-------------------------|
| HEX  | Decimale  | LARGHEZZA               |
| 00   | 0         | 1 (normale)             |
| 10   | 16        | 2 (doppia larghezza)    |
| 20   | 32        | 3 (quadrupla larghezza) |
| 30   | 48        |                         |
| 40   | 64        |                         |
| 50   | 80        |                         |
| 60   | 96        |                         |
| 70   | 112       |                         |

Tabella 2 Selezione altezza carattere

| HEX | Decimale | ALTEZZA               |
|-----|----------|-----------------------|
| 00  | 0        | 1 (normale)           |
| 01  | 1        | 2 (doppia altezza)    |
| 02  | 2        | 3 (quadrupla altezza) |
| 03  | 3        |                       |
| 04  | 4        |                       |
| 05  | 5        |                       |
| 06  | 6        |                       |
| 07  | 7        |                       |

[Note]

- Questo comando è attivo per tutti i caratteri (tranne i caratteri HRI ).
- Se n è al di fuori dell'intervallo definito, questo comando viene ignorato.
- Quando i caratteri sono ingranditi di diverse altezze sulla stessa riga, essi verranno allineati alla base o in alto (vedi \$1D \$7E).
- La dimensione del carattere può essere selezionata anche con il comando \$1B \$21. Tuttavia, è attiva l'impostazione dell'ultimo comando ricevuto.

[Default] [Riferimento] n = 0\$1B \$21

[Esempio]

#### \$1D \$3A

Inizia / termina definizione macro. [Nome]

[Formato] ASCII GS

> Hex 1D 3A Decimale 29 58

[Descrizione] [Note]

Inizia o termina una definizione macro.

- · La definizione macro inizia alla ricezione di questo comando durante il funzionamento
- Alla ricezione del comando \$1D \$5E durante la definizione macro, la stampante termina le definizioni macro e cancella tutte le definizioni.
- La macro non viene definita quando la macchina è accesa.
- I contenuti definiti dalla macro non vengono cancellati dal comando \$1B \$40. Pertanto, \$1B \$40 può essere incluso nel contenuto delle definizioni macro.
- Se la stampante riceve il comando \$1D \$3A un'altra volta subito dopo aver ricevuto \$1D \$3A, essa rimarrà nello stato macro non definito.
- Il contenuto della macro può essere definito fino a 1024 bytes. Se la definizione della macro è maggiore di 1024 bytes, i dati in eccesso non vengono memorizzati.

[Default] [Riferimento] [Esempio]

\$1D \$5E

## \$1D \$42 n

[Note]

[Nome] Attiva / disattiva il modo di stampa reverse bianco / nero.

[Formato] ASCII GS В n Hex 1D 42 n

Decimale 29 66 n

[Intervallo]  $0 \le n \le 255$ 

Attiva o disattiva il modo di stampa inverso bianco / nero. [Descrizione]

- Quando l'LSB di n è 0, la stampa inversa bianco / nero è disattivata.
- Quando l'LSB di n è 1, la stampa inversa bianco / nero è attivata.
- E' attivo solo l'LSB di n.
  - Questo comando è disponibile per i caratteri incorporati e per quelli definiti dall'utente.
  - Questo comando non cambia l'immagine a punti, l'immagine a punti riportata, i barcode, i caratteri HRI e gli spazi saltati dai comandi \$09, \$1B \$24 e \$1B \$5C.
  - Questo comando non interessa lo spazio tra le righe.
  - Il modo di stampa inverso bianco/ nero ha una priorità maggiore rispetto al modo sottolineatura. Anche se è attivo il modo sottolineatura, esso verrà disabilitato (ma non cancellato) quando viene selezionato il modo inverso bianco/ nero.

[Default] [Riferimento] [Esempio]

n = 0

## \$1D \$43 \$30 n m

[Nome] Seleziona modo stampa contatore.

[Formato] ASCII GS С 0 n m 1D 43 Hex 30 m n 29 67 48 Decimale n m

[Intervallo]  $0 \le n \le 5$ 

m = 0, 1, 2, 48, 49, 50

[Descrizione] Seleziona un modo di stampa per il contatore numeri seriale.

• n specifica il numero di cifre da stampare nel modo seguente:

quando n = 0, la stampante stampa le cifre effettivamente indicate dal numero. quando n = da 1 a 5, questo comando stabilisce il numero di cifre da stampare.

· m specifica la posizione di stampa in tutto l'intervallo di cifre stampate, nel modo seguente:

| m     | POSIZIONE DI STAMPA | ELABORAZIONE DI CIFRE INFERIORI A QUELLE SPECIFICATE |
|-------|---------------------|--|
| 0, 48 | Allinea a destra    | Aggiunge spazi a sinistra.                           |
| 1, 49 | Allinea a destra    | Aggiunge '0' a sinistra.                             |
| 2, 50 | Allinea a sinistra  | Aggiunge spazi a destra                              |

[Note]

- Se n o m sono al di fuori dell'intervallo specificato, il modo di stampa impostato precedentemente non viene cambiato.
- Se n = 0, m non ha nessun significato.

[Default] [Riferimento] [Esempio]

\$1D \$43 \$31, \$1D \$43 \$32, \$1D \$43 \$3B, \$1D \$63

n = 3, m = 0n = 3, m = 1n = 3, m=2o o 1 001 1 - -

□ indica uno spazio

#### \$1D \$43 \$31 aL aH bL bH n r

| [Nome]    | Seleziona m | Seleziona modo conteggio (A). |    |    |    |    |       |   |   |  |
|-----------|-------------|-------------------------------|----|----|----|----|-------|---|---|--|
| [Formato] | ASCII       | GS                            | С  | 1  | aL | аН | bL bH | n | r |  |
|           | Hex         | 1D                            | 43 | 31 | aL | аН | bL bH | n | r |  |
|           | Decimale    | 29                            | 67 | 49 | aL | аН | bL bH | n | r |  |
|           |             |                               |    |    |    |    |       |   |   |  |

[Intervallo]  $0 \le aL$ ,  $aH \le 255$  $0 \le bL$ ,  $bH \le 255$  $0 \le n$ ,  $r \le 255$ 

[Descrizione] Seleziona un modo di conteggio per il contatore seriale di numeri.

• aL, aH o bL, bH specificano l'intervallo del contatore.

n specifica la quantità di progressione contando verso l'alto o verso il basso.

• r indica il numero di ripetizioni quando il valore del contatore è fisso.

[Note] • Il modo di conteggio verso l'alto viene specificato quando:

 $[aL + (aH * 256)] < [bL + (bH * 256)] e n \neq 0 e r \neq 0$ 

• Il modo conteggio verso il basso viene specificato quando:

 $[aL + (aH * 256)] > [bL + (bH * 256)] e n \neq 0 e \neq 0$ 

• Il conteggio termina quando:

 $[aL + (aH * 256)] = [bL + (bH * 256)] \circ n = 0 \circ r = 0$ 

• Settando il modo conteggio verso l'alto, il valore minimo del contatore è [aL + (aH \* 256)] e quello massimo è [bL + (bH \* 256)]. Se il conteggio verso l'alto raggiunge un valore maggiore del massimo, esso verrà ripreso con il valore minimo.

• Settando il modo conteggio verso il basso, il valore massimo del contatore è [aL + (aH

\* 256)] e quello minimo è [bL + (bH \* 256)]. Se il conteggio verso il basso raggiunge un valore minore del minimo, esso sarà ripreso con il valore massimo.

• Quando viene eseguito questo comando, il conteggio interno che indica il numero di ripetizioni specificato da r viene cancellato.

[Default]
[Riferimento]
[Esempio]

[Nome]

[Note]

aL = 1, aH = 0, bL = 255, bH = 255, n = 1, r = 1 \$1D \$43 \$30, \$1D \$43 \$32, \$1D \$43 \$3B, \$1D \$63

## \$1D \$43 \$32 nL nH

| [Formato]     | ASCII                | GS        | С       | 2        | nL       | nΗ     |
|---------------|----------------------|-----------|---------|----------|----------|--------|
|               | Hex                  | 1D        | 43      | 32       | nL       | nΗ     |
|               | Decimale             | 29        | 67      | 50       | nL       | nΗ     |
| [Intervallo]  | $0 \le nL, nH \le 1$ | 255       |         |          |          |        |
| [Descrizione] | Imposta il val       | ore del c | ontator | e dei nu | meri sei | riali. |

Setta contatore.

nL e nH determinano il valore del contatore numeri seriali settato da [nL + (nH \* 256)].
Nel modo conteggio verso l'alto, se il valore del contatore specificato da questo comando

esce dall'intervallo operativo del contatore specificato da \$1D \$43 \$31 o \$1D \$43 \$3B,

è obbligato a convertirsi nel valore minimo mediante il comando \$1D \$63.

• Nel modo conteggio verso il basso, se il valore del contatore specificato da questo comando esce dall'intervallo operativo del contatore specificato da \$1D \$43 \$31 o \$1D \$43 \$3B, è obbligato a

convertirsi nel valore massimo mediante il comando \$1D \$63.

[Default] nL = 1, nH = 0

[Riferimento] \$1D \$43 \$30, \$1D \$43 \$31, \$1D \$43 \$3B, \$1D \$63

[Esempio]



#### \$1D \$43 \$3B sa \$3B sb \$3B sn \$3B sr \$3B sc \$3B

[Nome] Seleziona modo conteggio (B).

[Formato] ASCII GS C ; sa ; sb ; sn ; sr ; sc ;

Hex 1D 43 sb 3B 3B 3B sa 3B sn 3В sr 3B SC Decimale 29 67 59 sa 59 sb 59 sn 59 sr 59 SC 59

[Intervallo]  $0 \le sa, sb, sc \le 65535$ 

 $0 \le \text{sn, sr} \le 255$ 

Questi valori sono tutti stringhe di caratteri.

[Descrizione] Seleziona un modo di conteggio per il contatore numeri seriali e specifica il valore al

ontatore.

- sa, sb, sn, sr e sc sono tutti visualizzati come caratteri ASCII utilizzando i codici da 'O' a '9'.
- sa e sb specificano l'intervallo del contatore.
- sn indica la quantità di progressione per il conteggio verso l'alto e verso il basso.
- sr indica il numero di ripetizioni quando il valore del contatore è fisso.
- sc indica il valore del contatore.
- Il modo conteggio verso l'alto viene specificato quando:

 $sa < sb e sn \neq 0 e sr \neq 0$ 

• Il modo conteggio verso il basso viene specificato quando:

 $sa > sb e sn \neq 0 e sr \neq 0$ 

• Il conteggio si interrompe quando:

sa = sb o sn = 0 o sr = 0

- Settando il modo conteggio verso l'alto, il valore minimo del contatore è sa e quello massimo sb. Se il conteggio verso l'alto raggiunge un valore maggiore del massimo, si riprende con il valore minimo. Se il valore del contatore settato da sc esce dall'intervallo operativo del contatore, il valore del contatore è obbligato a convertirsi nel valore minimo mediante il comando \$1D \$63.
- Settando il modo conteggio verso il basso, il valore minimo del contatore è sa e quello massimo sb. Se il conteggio verso il basso raggiunge un valore minore del minimo, si riprende con il valore massimo. Se il valore del contatore settato da sc esce dall'intervallo operativo del contatore, il valore del contatore è obbligato a convertirsi nel valore massimo mediante il comando \$1D \$63.
- I parametri da sa a sc possono essere omessi. In questo caso, questi valori rimangono invariati.
- I parametri da sa a sc non devono contenere caratteri ad eccezione di quelli da '0' a '9'.

[Default]
[Riferimento]
[Esempio]

[Note]

sa = 1, sb = 65535, sn = 1, sr = 1, sc = 1

\$1D \$43 \$30, \$1D \$43 \$31, \$1D \$43 \$32, \$1D \$63

#### \$1D \$48 n

[Nome] Seleziona posizione di stampa caratteri Human Readable Interpretation (HRI)

[Formato] ASCII GS H n
Hex 1D 48 n

Decimale 29 72 n

[Intervallo]  $0 \le n \le 3, 48 \le n \le 51$ 

[Descrizione] Seleziona la posizione di stampa dei caratteri HRI quando si stampa il bar code.

n seleziona la posizione di stampa nel modo seguente:

| n     | FUNZIONE                        |
|-------|---------------------------------|
| 0, 48 | Non stampato                    |
| 1, 49 | Sopra il bar code.              |
| 2, 50 | Sotto il bar code.              |
| 3, 51 | Sia sopra che sotto il bar code |



[Note] [Default] [Riferimento] • I caratteri HRI sono stampati utilizzando il font specificato dal comando \$1D \$66.

n = 0

[Esempio]

\$1D \$66, \$1D \$6B

#### \$1D \$49 n

[Nome] Trasmette ID stampante.

[Formato] ASCII GS I n Hex 1D 49 n

Hex 1D 49 n Decimale 29 73 n

[Intervallo]  $1 \le n \le 3, 49 \le n \le 51$ 

[Descrizione] Trasmette l'ID stampante specificato da n nel seguente modo:

| n     | ID STAMPANTE                   | SPECIFICA                          |  |
|-------|--------------------------------|------------------------------------|--|
| 1, 49 | Identificazione mod. stampante | \$93 (TG2480)                      |  |
| 2, 50 | Identificazione funzione       | Vedi tabella di seguito            |  |
| 3, 51 | Identificazione versione ROM   | Dipende dalla versione ROM (4 car) |  |

#### n = 2, 50 Identificazione funzione

| BIT | OFF/ON | HEX | Decimale | FUNZIONE                                  |
|-----|--------|-----|----------|---|
| 0   | Off    | 00  | 0        | Codici carattere di 2 byte non supportati |
|     | Off    | 00  | 0        | Autocutter non fornito                    |
| '   | On     | 02  | 2        | Autocutter fornito.                       |
| 2   | Off    | 00  | 0        | Carta termica senza etichetta.            |
|     | On     | 04  | 4        | Carta termica con etichetta.              |
| 3   | -      | -   | -        | RISERVATO                                 |
| 4   | Off    | 00  | 0        | Non utilizzato. Fisso su Off              |
| 5   | -      | -   | -        | RISERVATO                                 |
| 6   | -      | -   | -        | RISERVATO                                 |
| 7   | Off    | 00  | 0        | Non utilizzato. Fisso su Off              |

[Note]

- Quando viene selezionato il controllo DTR/DSR, la stampante trasmette solo 1 byte (Identificazione stampante) dopo la conferma che l'host è pronto per ricevere i dati. Se l'host non è pronto, la stampante aspetta fino a quando è pronto.
- Quando viene selezionato il controllo XON/XOFF, la stampante trasmette solo 1 byte (Identificazione stampante) senza la conferma che l'host è pronto a ricevere i dati.
- Questo comando viene eseguito quando i dati sono elaborati nel buffer di ricezione. Pertanto, ci può essere uno scarto di tempo tra il momento in cui viene ricevuto il comando e la trasmissione dei dati, che dipende dallo stato del buffer di ricezione.

[Default] [Riferimento] [Esempio]

#### \$1D \$4C nL nH

[Nome] Setta margine sinistro.

ASCII [Formato] GS nL nΗ Hex 1D 4C nL nΗ nL nΗ

Decimale 29 76

[Intervallo]  $0 \le nL$ ,  $nH \le 255$ Setta il margine sinistro. [Descrizione]

Il margine sinistro è settato a [(nL + nH \* 256) \* (unità di movimento orizzontale)] pollici.

## Area stampabile



[Note]

- Questo comando è abilitato solo se inserito all'inizio della riga.
- Se il valore impostato è maggiore dell'area stampabile, si utilizza il valore massimo dell'area stampabile.
- Se il margine sinistro + la larghezza dell'area di stampa è maggiore dell'area stampabile, la larghezza dell'area di stampa viene fissata sul valore massimo.
- Le unità di movimento orizzontale e verticale sono specificate dal comando \$1D \$50. Cambiando l'unità di movimento orizzontale o verticale non si cambia il margine sinistro attuale.
- Il comando \$1D \$50 può cambiare l'unità di movimento orizzontale (e verticale).
- Tuttavia, il valore non può essere minore della quantità minima di movimento orizzontale e deve essere espresso in cifre pari di quantità minima di movimento orizzontale.

[Default]

Se Font A: nL = nH = 0

Se Font B: nL = 14

nH = 0

[Riferimento] [Esempio]

\$1D \$50, \$1D \$57

#### \$1D \$50 x y

[Note]

[Nome] Setta unità di movimento orizzontale e verticale.

**ASCII** [Formato] GS Ρ Χ У Hex 1D 50 Χ У 29 Decimale 80 х У

x = 100, 200[Intervallo] y = 100, 200

[Descrizione] Setta le unità di movimento orizzontale e verticale a 1/x pollice e 1/y pollice, rispettivamente.

Quando x è settato su 0, si utilizza il valore di impostazione di default.

Quando y è settato su 0, si utilizza il valore di impostazione di default.

Il senso orizzontale è perpendicolare alla direzione di avanzamento della carta.

• Nel modo standard, i seguenti comandi utilizzano x o y, indipendentemente dalla rotazione del carattere (capovolto o ruotato di 90° in senso orario ):

- ① Comandi che utilizzano x: \$1B \$20, \$1B \$24, \$1B \$5C, \$1D \$4C, \$1D \$57.
- ② Comandi che utilizzano y: \$1B \$33, \$1B \$4A.
- Questo comando non va a cambiare i valori specificati precedentemente.
- Il risultato calcolato dalla combinazione di questo comando con altri viene arrestato al valore minimo del passo meccanico o ad un esatto multiplo di tale valore.

[Default] x = 200, y = 200

[Riferimento] \$1B \$20, \$1B 24, \$1B \$5C, \$1B \$33, \$1B \$4A, \$1D \$4C, \$1D \$57

[Esempio]

#### \$1D \$57 nL nH

Setta larghezza area di stampa. [Nome]

[Formato] ASCII GS W nΗ

Hex 1D 57 nL nΗ Decimale 29 87 nL nΗ

 $0 \le nL$ ,  $nH \le 255$ [Intervallo]

[Descrizione] Setta la larghezza dell'area di stampa rispetto all'area specificata da nL e nH.

• Il margine sinistro è settato a [(nL + nH \* 256) \* (unità di movimento orizzontale)] pollici.

## Area stampabile



[Note]

- Questo comando è abilitato solo se inserito all'inizio della riga.
- Se il margine destro è maggiore dell'area stampabile, la larghezza dell'area di stampa viene fissata sul valore massimo.
- Se la larghezza dell'area di stampa = 0, viene fissata sul valore massimo.
- Le unità di movimento orizzontale e verticale sono specificate dal comando \$1D \$50. Cambiando l'unità di movimento orizzontale o verticale non si cambia il margine sinistro attuale.
- Il comando \$1D \$50 può cambiare l'unità di movimento orizzontale (e verticale).
- Tuttavia, il valore non può essere minore della quantità minima di movimento orizzontale e deve essere espressa in cifre pari di quantità minima di movimento orizzontale.

[Default]

Se Font A: nL = 192

nH = 1

Se Font B: nL = 164

nH = 1

[Riferimento]

\$1D \$4C, \$1D \$50

[Esempio]

#### \$1D \$5E r t m

[Nome] Esegue macro.

[Formato] ASCII GS t m

5E Hex 1D m 29 Decimale m t

[Intervallo]  $0 \le r, t \le 255$ 

 $0 \le m \le 1$ 

[Descrizione] Esegue una macro.

- r specifica il numero di volte in cui eseguire la macro.
- t specifica il tempo di attesa per eseguire la macro.

Il tempo di attesa è t \* 100 msec. per ciascuna esecuzione della macro.

• m specifica il modo di esecuzione della macro:

Quando l'LSB di m = 0, la macro viene eseguita r volte di continuo all'intervallo specificato da t. Quando l'LSB di m = 1, dopo aver atteso il periodo specificato da t, il LED lampeggia e la stampante attende finché non viene premuto il tasto FEED. Alla pressione del tasto, la stampante esegue la macro una volta. La stampante ripete l'operazione r volte.



#### 3. FUNZIONI DELLA STAMPANTE

[Note]

- Questo comando ha un periodo di (t \* 100 msec.) dopo che una macro viene eseguita da t.
- Se questo comando viene ricevuto mentre si sta definendo una macro, la definizione della macro si interrompe e viene cancellata.
- Se la macro non è definita o se r è 0, non viene eseguito nulla.
- Quando la macro viene eseguita premendo il tasto FEED (m=1), la carta non può essere fatta avanzare mediante il tasto FEED.

[Default] [Riferimento] [Esempio]

\$1D \$3A

#### \$1D \$63

[Nome] Contatore di stampa. [Formato] ASCII GS C Hex 1D 63 Decimale 29 99

[Descrizione]

Setta il valore seriale del contatore nel buffer di stampa ed incrementa o decrementa il valore del contatore.

[Note]

- Dopo aver settato l'attuale valore del contatore nel buffer di stampa come dato di stampa (una stringa di caratteri), la stampante conta verso l'alto o verso il basso nel modo conteggio stabilito. Il valore del contatore nel buffer di stampa viene stampato quando la stampante riceve un comando di stampa o ha il buffer pieno.
- Il modo di stampa del contatore è settato dal comando \$1D \$43 \$30.
- Il modo del contatore è settato dai comandi \$1D \$43 \$31 o \$1D \$43 \$3B.
- Nel modo di conteggio verso l'alto, se il valore del contatore settato da questo comando esce dall'intervallo operativo del contatore stabilito dai comandi \$1D \$43 \$31 o \$1D \$43 \$3B, è obbligato a convertirsi nel valore minimo.
- Nel modo conteggio verso il basso, se il valore del contatore settato da questo comando esce dall'intervallo operativo del contatore stabilito dai comandi \$1D \$43 \$31 o \$1D \$43 \$3B, è obbligato a convertirsi nel valore massimo.

[Default] [Riferimento] [Esempio]

\$1D \$43 \$30, \$1D \$43 \$31, \$1D \$43 \$32, \$1D \$43 \$3B

#### \$1D \$66 n

[Nome] Seleziona font per caratteri HRI. ASCII [Formato] GS f Hex 1D 66 n Decimale 29 102 n [Intervallo] n = 0.1.48.49

[Descrizione] Seleziona un font per i caratteri HRI utilizzati quando si stampa un bar code.

n seleziona un font dalla seguente tabella:

|   | n     | FONT   |
|---|-------|--------|
|   | 0, 48 | Font A |
| ı | 1, 49 | Font B |

[Note] [Default] I caratteri HRI sono stampati nella posizione specificata dal comando \$1D \$48.

n = 0

\$1D \$48, \$1D \$6B [Riferimento]

[Esempio]



#### \$1D \$68 n

[Nome] Setta altezza bar code.

[Formato] ASCII GS h n

Hex 1D 68 n Decimale 29 104 n

[Intervallo]  $1 \le n \le 255$ 

[Descrizione] Setta l'altezza del bar code.

n specifica il numero di punti in senso verticale.

[Note]

[Default] n = 96 (12 mm)

[Riferimento] \$1D \$6B

[Esempio]

## \$1D \$6B m 00

[Nome] Stampa bar code.

[Formato] ① ASCII GS k m NUL

Hex 1D 6B m 00 Decimale 29 107 0 m GS ② ASCII k m n Hex 1D 6B m n Decimale 29 107 m n

[Intervallo]  $\bigcirc$  0 ≤ m ≤ 6 ,  $\bigcirc$  65 ≤ m ≤ 73

[Descrizione] Seleziona un sistema bar code e stampa il bar code. m seleziona un sistema bar code

nel modo seguente:

|   | m  | SISTEMA BARCODE | NUMERO CARATTERI    | OSSERVAZIONI   |
|---|----|-----------------|---------------------|--|
|   | 0  | UPC-A           | 11 ≤ k ≤ 12         | 48 ≤ d ≤ 57  |
|   | 1  | UPC-E           | 11 ≤ k ≤ 12         | 48 ≤ d ≤ 57  |
|   | 2  | EAN13 (JAN)     | 12 ≤ k ≤ 13         | 48 ≤ d ≤ 57  |
|   | 3  | EAN8 (JAN)      | 7 ≤ k ≤ 8           | 48 ≤ d ≤ 57  |
| ① | 4  | CODE39          | 1 ≤ k               | 48 ≤ d ≤ 57, 65 ≤ d ≤ 90, 32, 36, 37, 43, 45, 46, 47 |
|   | 5  | ITF             | 1 ≤ k (numero pari) | 48 ≤ d ≤ 57  |
|   | 6  | CODABAR         | 1 ≤ k               | 48 ≤ d ≤ 57, 65 ≤ d1 ≤ 68, 36,<br>43, 45, 46, 47, 58 |
|   | 7  | CODE93          | 1 ≤ k ≤ 255         | 1 ≤ d ≤ 127  |
|   | 8  | CODE128         | 2 ≤ k ≤ 255         | 1 ≤ d ≤ 127  |
|   | 20 | CODE32          | 8 ≤ k ≤ 9           | 48 ≤ d ≤ 57  |

|   | 65 | UPC-A       | 11 ≤ n ≤ 12 | 48 ≤ d ≤ 57  |
|---|----|-------------|-------------|--|
|   | 66 | UPC-E       | 11 ≤ n ≤ 12 | 48 ≤ d ≤ 57  |
|   | 67 | EAN13 (JAN) | 12 ≤ n ≤ 13 | 48 ≤ d ≤ 57  |
|   | 68 | EAN8 (JAN)  | 7 ≤ n ≤ 8   | 48 ≤ d ≤ 57  |
|   | 69 | CODE39      | 1 ≤ n ≤ 255 | 48 ≤ d ≤ 57, 65 ≤ d ≤ 90, 32, 36, 37, 43, 45, 46, 47 |
| 2 | 70 | ITF         | 1 ≤ n ≤ 255 | 48 ≤ d ≤ 57  |
|   | 71 | CODABAR     | 1 ≤ n ≤ 255 | 48 ≤ d ≤ 57, 65 ≤ d1 ≤ 68, 36,<br>43, 45, 46, 47, 58 |
|   | 72 | CODE93      | 1 ≤ n ≤ 255 | 1 ≤ d ≤ 127  |
|   | 73 | CODE128     | 2 ≤ n ≤ 255 | 1 ≤ d ≤ 127  |
|   | 90 | CODE32      | 8 ≤ n ≤ 9   | 48 ≤ d ≤ 57  |



#### [Note]

- Se d è al di fuori dell'intervallo specificato, la stampante stampa il seguente messaggio: "GENERATORE DI BAR CODE NON OK!" ed elabora i dati seguenti come dati normali.
- Se la grandezza orizzontale è maggiore dell'area di stampa, la stampante fa solo avanzare la carta.
- Questo comando fa avanzare tanta carta quanta è richiesta per stampare il bar code, indipendentemente dall'interlinea specificata dai comandi \$1B \$32 o \$1B \$33.
- Dopo aver stampato il bar code, questo comando setta la posizione di stampa all'inizio della riga.
- Questo comando non cambia con i modi di stampa (espanso, doppia battuta, sottolineatura o dimensione del carattere), ad eccezione del modo capovolto e della giustificazione.

#### [Nota per ①]

- Questo comando viene terminato con un codice \$00.
- Quando il sistema bar code utilizzato è UPC-A o UPC-E, la stampante stampa i dati del bar code dopo aver ricevuto un dato di bar code di 11 (senza cifra di controllo) o 12 ( con cifra di controllo) bytes.
- Quando il sistema bar code utilizzato è EAN13, la stampante stampa il bar code dopo aver ricevuto un dato di bar code di 12 (senza cifra di controllo) o 13 (con cifra di controllo) bytes.
- Quando il sistema bar code utilizzato è EAN8, la stampante stampa il bar code dopo aver ricevuto un dato di bar code di 7 (senza cifra di controllo) o 8 (con cifra di controllo) bytes.
- Il numero di dati per il bar code ITF deve essere pari. Quando viene inserito un numero dispari, la stampante ignora l'ultimo dato ricevuto.

### [Nota per 2]

• Se n è al di fuori dell'intervallo specificato, la stampante interrompe l'elaborazione del comando ed elabora i seguenti dati come dati normali.

## Quando si utilizza CODE93:

- La stampante stampa un carattere HRI ( o ) come carattere di start all'inizio della stringa di caratteri HRI.
- La stampante stampa un carattere HRI ( o ) come carattere di stop al termine di una stringa di caratteri HRI.
- La stampante stampa un carattere HRI (n) come carattere di controllo (da \$00 a \$1F e \$7F).

# Quando si utilizza CODE128:

- Quando si utilizza CODE128 in questa stampante, occorre considerare i seguenti punti per la trasmissione dei dati:
- La parte superiore della stringa di dati del bar code deve essere un carattere di un code set (CODE A , CODE B o CODE C) che seleziona il primo code set.
- I caratteri speciali sono definiti combinando due caratteri "{" e un carattere. Il carattere ASCII "{" si definisce trasmettendo "{" due volte consecutivamente.

| CARATTERE | TRASMISSIONE DATI |        |          |  |  |
|-----------|-------------------|--------|----------|--|--|
| SPECIFICO | ASCII             | HEX    | DECIMALE |  |  |
| SHIFT     | {S                | 7B, 53 | 123, 83  |  |  |
| CODE A    | {A                | 7B, 41 | 123, 65  |  |  |
| CODE B    | {B                | 7B, 42 | 123, 66  |  |  |
| CODE C    | {C                | 7B, 43 | 123, 67  |  |  |
| FNC1      | {1                | 7B, 31 | 123, 49  |  |  |
| FNC2      | {2                | 7B, 32 | 123, 50  |  |  |
| FNC3      | {3                | 7B, 33 | 123, 51  |  |  |
| FNC4      | {4                | 7B, 34 | 123, 52  |  |  |
| '{'       | {{                | 7B, 7B | 123, 123 |  |  |

[Default] [Riferimento] [Esempio]

\$1D \$48, \$1D \$66, \$1D \$68, \$1D \$77

## \$1D \$72 n

[Nome] Trasmette stato.

[Formato] GS ASCII

Hex 1D 72 n Decimale 29 114 n

[Intervallo] n = 1, n = 49

[Descrizione] Trasmette lo stato specificato da n nel seguente modo:

| n     | FUNZIONE  |
|-------|---|
| 1, 49 | Trasmette stato sensore carta (come \$1B \$76). |

| BIT | OFF/ON | HEX | Decimale | FUNZIONE                                  |
|-----|--------|-----|----------|---|
| 0.1 | -      | -   | -        | RISERVATO                                 |
| 0,1 | -      | -   | -        | RISERVATO                                 |
| 0.0 | Off    | 00  | 0        | Sensore di fine carta: carta presente     |
| 2,3 | On     | 0C  | 12       | Sensore di fine carta: carta non presente |
| 4   | Off    | 00  | 0        | Fisso su Off                              |
| 5   | -      | -   | -        | RISERVATO                                 |
| 6   | -      | -   | -        | RISERVATO                                 |
| 7   | Off    | 00  | 0        | Fisso su Off                              |

[Note]

 Questo comando viene eseguito quando i dati sono elaborati nel buffer di ricezione. Pertanto, ci può essere uno scarto di tempo tra il momento in cui viene ricevuto il comando e la trasmissione dello stato, che dipende dallo stato del buffer di ricezione.

[Default] [Riferimento] [Esempio]

\$10 \$04, \$1B \$75, \$1B \$76

## \$1D \$77 n

Setta larghezza bar code. [Nome]

[Formato] **ASCII** GS n Hex 1D 77 n

Decimale 29 119 n

[Intervallo]  $2 \le n \le 6$ 

[Descrizione] Setta la dimensione orizzontale del bar code. n specifica la larghezza del bar code nel

modo seguente:

| n | LARGHEZZA MODULO ( mm ) |
|---|-------------------------|
| 2 | 0.25                    |
| 3 | 0.375                   |
| 4 | 0.5                     |
| 5 | 0.625                   |
| 6 | 0.7                     |

[Note] [Default] [[Esempio]

n = 3

## \$1D \$7E n

[Nome] Setta esponente / deponente.

Decimale 29 126 n

[Intervallo] n = 0, 1, 48, 49

[Descrizione] Setta la posizione del carattere dell'esponente o del deponente. n specifica la posizione

nel modo seguente:

| n     | FUNZIONE                       |
|-------|--------------------------------|
| 0, 48 | Posizione carattere deponente. |
| 1, 49 | Posizione carattere esponente  |

[Note] [Default] • Questo comando viene eseguito se ci sono caratteri con diversa altezza sulla stessa riga.

n =

[Riferimento]

\$1B \$21, \$1D \$21

[Esempio]

#### \$1D \$7C n

[Nome] Setta densità di stampa.

Decimale 29 124 n

[Intervallo]  $0 \le n \le 4, 48 \le n \le 52$ 

[Descrizione] Setta la densità di stampa. n specifica la densità di stampa nel modo seguente:

| n     | DENSITÀ DI STAMPA |
|-------|-------------------|
| 0, 48 | Molto chiara      |
| 1, 49 | Chiara            |
| 2, 50 | Normale           |
| 3, 51 | Scura             |
| 4, 52 | Molto scuro       |

[Note]

• La densità di stampa viene cancellata al valore di default quando la stampante viene resettata o si spegne la macchina.

[Default] [Riferimento] [Esempio] n = 2

#### 3.2.2 Emulazione Custom

Nella tabella seguente sono elencati tutti i comandi per la gestione delle funzioni nell'emulazione CUSTOM. I comandi possono essere trasmessi in qualsiasi momento, ma verranno eseguiti solo quando i comandi precedenti sono stati eseguiti. Non vi sono comandi con stato di priorità; tutti i comandi vengono eseguiti quando il buffer circolare è libero di farlo.

## TABELLA COMANDI

(Tab.3.2)

| Com. HEX                           | Com. ASCII                | Descrizione  |
|------------------------------------|---------------------------|--|
| \$00                               | NUL                       | Scrittura a caratteri piccoli                            |
| \$01                               | SOH                       | Scrittura a doppia larghezza                             |
| \$02                               | STX                       | Scrittura a doppia altezza                               |
| \$03                               | ETX                       | Scrittura tipo espanso                                   |
| \$04                               | EOT                       | Ripristina scrittura a caratteri piccoli                 |
| \$0A                               | LF                        | Esegue un line feed                                      |
| n \$0B                             | n VT                      | Tabulazione verticale                                    |
| \$0D                               | CR                        | Stampa e avanza  |
| \$0F                               | SI                        | Ignora \$0D  |
| \$11                               | DC1                       | Modo grafico DP 24/40                                    |
| \$1B \$21 n                        | ESC!n                     | Seleziona modi di stampa                                 |
| \$1B \$24 nL nH                    | ESC \$ nL nH              | Setta posizione di stampa assoluta                       |
| \$1B \$2A m nL nH d1dk             | ESC * m nL nH d1dk        | Setta modo stampa grafica                                |
| \$1B \$40                          | ESC @                     | Inizializza la stampante                                 |
| \$1B \$42                          | ESC B                     | Seleziona FONT 1   |
| \$1B \$43                          | ESC C                     | Taglio totale  |
| \$1B \$4B \$0D                     | ESC K [d] CR              | Setta i caratteri da trasmettere premendo il tasto Print |
| dH dL \$1B \$47                    | dH dL ESC G               | Setta parametri di default                               |
| dH dL \$1B \$4D                    | dH dL ESC M               | Setta parametri di default modo stampa                   |
| \$1B \$4E                          | ESC N                     | Setta la stampa in modo normal                           |
| \$1B \$52                          | ESC R                     | Setta la stampa in modo reverse                          |
| \$1B \$56 n                        | ESC V n                   | Setta modo di stampa ruotato di 90°                      |
| \$1B \$61 n                        | ESC a n                   | Seleziona giustificazione                                |
| \$1B \$62                          | ESC b                     | Seleziona FONT 2   |
| \$1B \$6D                          | ESC m                     | Legge parametri di default modo stampa                   |
| \$1B \$70                          | ESC p                     | Legge parametri di default                               |
| aH aL \$1B \$72                    | aH aL ESC r               | Legge posizione EEPROM                                   |
| \$1B \$74 n                        | ESC t n                   | Seleziona tabella codici carattere                       |
| aH aL dH dL \$1B \$77              | aH aL dH dL ESC w         | Scrive posizione EEPROM                                  |
| \$1B \$FA n xH xL yH yL            | ESC · n xH xL yH yL       | Stampa banco grafica                                     |
| \$1B \$FF m nL nH d0dn             | ESC { } m nL nH d0dn      | Riceve e memorizza logo in Flash                         |
| \$1C \$C0 \$AA \$0F \$EE \$0B \$34 | FS { } { } SI { } VT 4    | Taglio totale con arretramento automatico della carta    |
| \$1D \$0C                          | GS FF                     | Stampa contenuto del buffer                              |
| \$1D \$3A                          | GS:                       | Inizia / termina definizione macro                       |
| \$1D \$43 \$30 n m                 | GS C 0 n m                | Seleziona modo stampa contatore                          |
| \$1D \$43 \$31 aL aH bL<br>bH n r  | GS C 1 aL aH bL<br>bH n r | Seleziona modo conteggio (A)                             |
| \$1D \$43 \$32 nL nH               | GS C 2 nL nH              | Setta contatore  |



## 3. FUNZIONI DELLA STAMPANTE

| \$1D \$43 \$3B sa \$3B<br>sb \$3B sn \$3B sr \$3B<br>sc \$3B | GS C; sa; sb; sn; sr; sc; | Seleziona modo conteggio (B)                     |
|--|---------------------------|--|
| \$1D \$48 n  | GS H n                    | Seleziona posizione di stampa caratteri HRI      |
| \$1D \$49 n  | GSIn                      | Trasmette ID stampante                           |
| \$1D \$50 x y  | GSPxy                     | Setta unità di movimento orizzontale e verticale |
| \$1D \$5E r t m  | GS ^ r t m                | Esegue macro                                     |
| \$1D \$63  | GS c                      | Contatore di stampa                              |
| \$1D \$66 n  | GSfn                      | Seleziona font per caratteri HRI                 |
| \$1D \$68 n  | GS h n                    | Seleziona altezza bar code                       |
| \$1D \$6B m 00   | GS k m NUL                | Stampa bar code                                  |
| \$1D \$77 n  | GS w n                    | Setta larghezza bar code                         |
| \$1D \$7C n  | GS   n                    | Setta densità di stampa                          |

Alla tabella segue una descrizione più articolata di ogni comando.

#### \$00

[Nome] Scrittura a caratteri piccoli.

[Formato] ASCII NUL

Hex 00 Decimale 0

[Descrizione] La stampa viene eseguita in formato piccolo (normale).

[Note] • Questa impostazione rimane attiva fino alla prossima impostazione.

[Default] Impostazione mediante i tasti frontali.

[Riferimento] \$01, \$02, \$03, \$04

[Esempio]

## \$01

[Nome] Scrittura a doppia larghezza.

[Formato] ASCII SOH

Hex 01 Decimale 1

[Descrizione] La stampa viene eseguita in formato doppia larghezza.

[Note] • Questa impostazione rimane attiva fino alla prossima impostazione.

[Default] Impostazione mediante i tasti frontali.

[Riferimento] \$00, \$02, \$03, \$04

[Esempio]

## \$02

[Nome] Scrittura a doppia altezza.

[Formato] ASCII STX

Hex 02 Decimale 2

[Descrizione] La stampa viene eseguita in formato doppia altezza.

[Note] • Questa impostazione rimane attiva fino alla prossima impostazione.

[Default] Impostazione mediante i tasti frontali.

[Riferimento] \$00, \$01, \$03, \$04

[Esempio]

\$03

[Nome] Scrittura tipo espanso.

[Formato] ASCII ETX Hex 03

Decimale 3

[Descrizione] La stampa dei caratteri viene eseguita in modo espanso.

[Note] • Questa impostazione rimane attiva fino alla prossima impostazione.

[Default] Impostazione mediante i tasti frontali.

[Riferimento] \$00, \$01, \$02, \$04

[Esempio]

\$04

[Nome] Ripristina scrittura a caratteri piccoli.

[Formato] ASCII EOT Hex 04

Decimale 4

[Descrizione] Torna alla scrittura con caratteri piccoli.

[Note] • Questa impostazione rimane attiva fino alla prossima impostazione.

[Default] Impostazione mediante i tasti frontali.

[Riferimento] \$00, \$01, \$02, \$03

[Esempio]

\$0A

[Nome] Esegue un line feed.

[Formato] ASCII LF

Hex 0A Decimale 10

[Descrizione] Stampa i dati nel buffer e fa avanzare di una riga in base all'interlinea attuale.

[Note] • Questo comando setta la posizione di stampa all'inizio della riga.

[Default]

[Riferimento] \$1B \$32, \$1B \$33

[Esempio]

n \$0B

[Nome] Tabulazione verticale.

[Formato] ASCII n VT Hex n 0B

Decimale n 11

[Intervallo]  $0 < n \le 9$ 

[Descrizione] Percorre tutti gli avanzamenti definiti da n. [Note] • Questo comando cancella il buffer di linea.

[Default]
[Riferimento]
[Esempio]

\$0D

[Nome] Stampa e avanza. [Formato] ASCII CR

Hex 0D



## 3. FUNZIONI DELLA STAMPANTE

\$0A

Decimale 13

[Descrizione]

Questo comando stampa i dati nel buffer.

[Note]

• Questo comando setta la posizione di stampa all'inizio riga.

[Default] [Riferimento] Vedi parametro Autofeed dal setup.

[Esempio]

**\$0F** 

[Nome] Ignora CR.

[Formato] ASCII

Hex 0F Decimale 15

[Descrizione]

Dopo questo comando il codice CR viene ignorato.

[Note]
[Default]
[Riferimento]

[Esempio]

• Per far tornare in funzione il codice CR, resettare la stampante.

Vedi parametro Autofeed dal setup.

SI

\$11

[Nome] Modo grafico DP24/40.

[Formato] ASCII DC1

Hex 11 Decimale 17

[Descrizione]

Stampa in modo grafico come DP 24/40.

Il comando 11H abilita il modo grafico della stampante DP24-40, cioè per stampare in modo grafico trasmette il comando \$11 all'inizio di ciascuna riga. Una riga per la stampante DP24-40 (modello a 24 colonne) corrisponde a 144 punti orizzontali divisi in 24 blocchi di 6 punti Per la stampante DP24-40 (modello a 40 colonne) una riga corrisponde a 240

punti orizzontali divisi in 40 blocchi di 6 punti.

[Note]

Le dimensioni del punto grafico ed il numero di punti per riga variano a seconda del

numero di colonne.

Per ottenere una stampa grafica, inserire il comando \$11 all'inizio di ciascuna riga. Il formato byte per la configurazione grafica è il seguente:

Χ R P6 P5 P4 P3 P2 P1 D7 D6 D5 D4 D3 D2 D1 D0

dove:

X non è utilizzato (si consiglia 0);

R deve essere fisso a livello 1;

P1, P6 sono i dati dei punti grafici (1 stampa, 0 non stampa).

Il bit P6 della stringa di punti trasmessa, viene stampato sulla sinistra e gli altri a seguire (P5, P4, P3, P2, P1) verso destra come raffigurato:

1° byte  $\rightarrow$  2° byte  $\rightarrow$  3° byte  $\rightarrow$ 

P6 P5 P4 P3 P2 P1 P6 P5 P4 P3 P2 P1 P6 P5 P4 P3 P2 P1

[Default] [Riferimento] [Esempio]

Per stampare una linea di punti occorre trasmettere:

\$11, n x \$7F (dove n è il numero di caratteri per linea), \$0D.

Per stampare una linea vuota occorre trasmettere:

\$11, n x \$40, \$0D.

#### \$1B \$21 n

[Nome] Seleziona modi di stampa.

[Formato] ASCII ESC !

Hex 1B 21 n Decimale 27 33 n

[Intervallo]  $0 \le n \le 255$ 

[Descrizione] Seleziona modi di stampa mediante n (vedi tabelle seguenti):

| BIT | OFF/ON   | HEX | Decimale | FUNZIONE                               |
|-----|----------|-----|----------|--|
| 0   | Off 00 0 |     | 0        | Carattere font A selezionato.          |
| U   | On       | 01  | 1        | Carattere font B selezionato.          |
| 1   | -        | -   | -        | RISERVATO                              |
| 2   | -        | -   | -        | RISERVATO                              |
| 3   | Off      | 00  | 0        | Modo espanso non selezionato.          |
| 3   | On       | 08  | 8        | Modo espanso selezionato.              |
| 4   | Off      | 00  | 0        | Modo doppia altezza non selezionato.   |
| 4   | On       | 10  | 16       | Modo doppia altezza selezionato.       |
| 5   | Off      | 00  | 0        | Modo doppia larghezza non selezionato. |
| 5   | On       | 20  | 32       | Modo doppia larghezza selezionato.     |
| 6   | Off      | 00  | 0        | Modo corsivo non selezionato.          |
| 0   | On       | 40  | 64       | Modo corsivo selezionato.              |
| 7   | Off      | 00  | 0        | Modo sottolineato non selezionato.     |
|     | On       | 80  | 128      | Modo sottolineato selezionato          |

#### [Note]

- La stampante può sottolineare tutti i caratteri, ma non può sottolineare lo spazio impostato dal comando \$1B \$24 e i caratteri ruotati di 90° in senso orario.
- Quando i caratteri sono ingranditi con diverse altezze sulla stessa riga, essi vengono allineati o alla base o nel punto più alto.
- Questo comando resetta il margine sinistro e destro al valore di default.

[Default] [Riferimento] [Esempio] n = 0

#### \$1B \$24 nL nH

[Nome] Setta posizione di stampa assoluta.

[Formato] ASCII ESC \$ nL nH

 Hex
 1B
 24
 nL
 nH

 Decimale
 27
 36
 nL
 nH

[Intervallo]  $0 \le nL \le 255$ 

0 ≤ nH ≤ 255

[Descrizione] Setta la distanza dall'inizio della riga fino alla posizione in cui devono essere stampati i

caratteri successivi.

La distanza dall'inizio della riga fino alla posizione di stampa è [(nL + nH \* 256)\* (unità di

movimento verticale o orizzontale)] pollici.

[Note] • Vengono ignorate le impostazioni al di fuori dell'area stampabile specificata.

Le unità di movimento orizzontale e verticale sono specificate dal comando \$1D \$50.

• Il comando \$1D \$50 può cambiare l'unità di movimento orizzontale (e verticale). Tuttavia, il valore non può essere minore della quantità minima di movimento orizzontale.

• Nel modo standard si utilizza l'unità di movimento orizzontale (x).

• Se l'impostazione è al di fuori dell'area di stampa, si imposta la posizione di stampa assoluta, ma il margine sinistro o destro è impostato sul valore di default.

[Default] [Riferimento]

\$1D \$50

[Esempio]



#### \$1B \$2A m nL nH d1...dk

[Nome] Setta modo stampa grafica.

Decimale 27 42 m nL nH d1...dk

[Intervallo] m = 0, 1, 32, 33

0 ≤ nL ≤ 255 0 ≤ nH ≤ 1

 $0 \le d \le 255$ 

[Descrizione]

Seleziona una modalità grafica utilizzando m per il numero di punti specificato da nL e da nH, nel modo seguente:

|    | Modo                     | Senso verticale |     | Senso orizzontale (*1) |                     |
|----|--------------------------|-----------------|-----|------------------------|---------------------|
| m  | IVIOGO                   | N° punti        | DPI | DPI                    | N° di dati (k)      |
| 0  | 8 punti singola densità  | 8               | 67  | 100                    | nL + nH x 256       |
| 1  | 8 punti densità doppia   | 8               | 67  | 200                    | nL + nH x 256       |
| 32 | 24 punti singola densità | 24              | 200 | 100                    | (nL + nH x 256) x 3 |
| 33 | 24 punti densità doppia  | 24              | 200 | 200                    | (nL + nH x 256) x 3 |

[Note]

- I comandi nL e nH indicano il numero di punti dell'immagine grafica in senso orizzontale. Il numero di punti è calcolato mediante nL + nH \* 256.
- Se i dati dell'immagine a punti sono maggiori del numero di punti da stampare su una riga, i dati in eccesso vengono ignorati.
- d indica i dati dell'immagine a punti. Settare un bit corrispondente su 1 per stampare un punto o su 0 per non stampare il punto.
- Se il valore di m è al di fuori dell'intervallo specificato, nL e i dati seguenti sono elaborati come dati normali.
- Per stampare in modalità grafica utilizzare i comandi \$0A o \$0D.
- Dopo aver stampato un'immagine a punti, la stampante ritorna al modo di elaborazione dati normale.
- Questo comando non è modificato dai modi stampa espanso, doppia battuta e sottolineatura (etc.), ad eccezione del modo capovolto.

Il rapporto tra l'immagine grafica e i punti da stampare è il seguente:

immagine di 8 punti





immagine di 24 punti



[Default]
[Riferimento]
[Esempio]

#### \$1B \$40

[Nome] Inizializza la stampante.
[Formato] ASCII ESC @
Hex 1B 40

Decimale 27 64

[Descrizione] Cancella i dati nel buffer di stampa e resetta il modo stampante nel modo attivo al mo-

mento dell'accensione.

[Note] [Default] [Riferimento] • Uguale al reset hardware.

#### \$1B \$42

[Esempio]

[Nome] Seleziona FONT 1.
[Formato] ASCII ESC B
Hex 1B 42
Decimale 27 66

[Descrizione] Seleziona il primo font di caratteri.

[Note] • Questa impostazione rimane attiva fino alla prossima impostazione.

[Default] Impostazione mediante i tasti frontali.

[Riferimento] \$1B \$62

[Esempio]

#### \$1B \$43

[Nome] Taglio totale.

[Formato] ASCII ESC C Hex 1B 43 Decimale 27 67

[Descrizione] Questo comando abilita il funzionamento del cutter; se manca il cutter, viene settato un

flag di disabilitazione e tutti i successivi comandi di taglio verranno ignorati.

• La stampante aspetta di aver completato tutti i comandi di movimento carta prima di

eseguire il taglio totale.

[Default] [Riferimento] [Esempio]

[Note]

## \$1B \$4B \$0D

[Nome] Setta i caratteri da trasmettere premendo il tasto Print.

[Formato] ASCII ESC K CR Hex 1B 4B 0D Decimale 27 75 13

[Descrizione] Salva i caratteri da trasmettere premendo il tasto Print.

"d" è la stringa ASCII da trasmettere che termina con \$0D. Per disattivare questa funzione

trasmettere un \$00.

[Note] • Il numero massimo di caratteri da trasmettere è 24 (con \$0D al termine).

[Default]
[Riferimento]
[Esempio]

d = 13



## dH dL \$1B \$47

[Nome] Setta parametri di default.

[Formato] ASCII dH dL ESC G Hex dH dL 1B 47

Decimale dH dL 27 71

[Intervallo]  $0 \le dH, dL \le 255$ 

[Descrizione] Setta parametri di default nel seguente modo:

| BIT | OFF/ON | HEX | Decimale | FUNZIONE                     |
|-----|--------|-----|----------|------------------------------|
| 0   | Off    | 00  | 0        | Stampa NORMAL                |
|     | On     | 01  | 1        | Stampa REVERSE               |
| 1   | Off    | 00  | 0        | \$0D comando eseguito        |
| '   | On     | 02  | 2        | \$0D comando ignorato        |
| 2   | Off    | 00  | 0        | stampa orizzontale           |
|     | On     | 04  | 4        | stampa verticale             |
| 3   | Off    | 00  | 0        | non esegue stampa centrata   |
|     | On     | 08  | 8        | esegue stampa centrata       |
| 4   | Off    | 00  | 0        | allinea la stampa a sinistra |
| 4   | On     | 10  | 16       | allinea la stampa a destra   |
| 5   | Off    | 00  | 0        | Fisso su Off                 |
| 6   | Off    | 00  | 0        | disattiva sottolineatura     |
| L ° | On     | 40  | 64       | attiva sottolineatura        |
| 7   | Off    | 00  | 0        | disattiva stampa espansa     |
|     | On     | 80  | 128      | attiva stampa espanso        |

[Note] [Default] L'impostazione viene memorizzata nella EEPROM.

Impostazione mediante tasti frontali.

[Riferimento]

[Esempio] Se dH = '4' e dL = 'D' il valore di d è 77 (\$4D)

## dH dL \$1B \$4D

[Nome] Setta parametri di default modo stampa. [Formato] ASCII dH dL ESC M

Hex dH dL 1B 4D

Decimale dH dL 27 77

[Descrizione] Setta i parameteri di default del modo stampa nel seguente modo:

\$00: stampa caratteri picccoli\$01: stampa doppia larghezza\$02: stampa doppia altezza\$03: stampa espansa

[Note] L'impostazione viene memorizzata nella EEPROM.

[Default] Impostazione mediante tasti frontali.

[Riferimento]

[Esempio] Se dH = 'A' e dL = '3' il valore di d è 163 (\$A3)

\$1B \$4E

[Nome] Setta la stampa in modo normal.

[Formato] ASCII ESC N Hex 1B 4E

Decimale 27 78

[Descrizione] Seleziona la stampa in modo normal.

[Note] • Questa impostazione rimane attiva fino alla prossima impostazione.

[Default] Impostazione mediante i tasti frontali.

[Riferimento] \$1B \$52

[Esempio]

### \$1B \$52

[Nome] Setta la stampa in modo reverse.

[Formato] ASCII ESC R

Hex 1B 52 Decimale 27 82

[Descrizione] Seleziona la stampa nel modo reverse.

[Note] • Questa impostazione rimane attiva fino alla prossima impostazione.

[Default] Impostazione mediante i tasti frontali.

[Riferimento] \$1B \$4E

[Esempio]

#### \$1B \$56 n

[Nome] Setta modo di stampa ruotato di 90°.

[Formato] ASCII ESC V n

Hex 1B 56 n Decimale 27 86 n

[Intervallo]  $0 \le n \le 1$ 

 $48 \le n \le 49$ 

[Descrizione] Attiva/ disattiva modo rotazione di 90°. n viene utilizzato nel modo seguente:

| n     | FUNZIONE                        |
|-------|---------------------------------|
| 0, 48 | Disattiva modo rotazione di 90° |
| 1, 49 | Attiva modo rotazione di 90°    |

[Note]

- Quando è attivo il modo sottolineatura, la stampante non sottolinea i caratteri ruotati di 90°. Tuttavia, si può selezionare il modo sottolineatura.
- I comandi di doppia larghezza e doppia altezza nel modo rotazione di 90° ingrandiscono i caratteri nelle direzioni opposte rispetto ai comandi di doppia altezza e doppia larghezza nel modo normale.
- Questo comando non è attivo in Page Mode.
- Se questo comando viene inserito in Page Mode, la stampante memorizza ugualmente l'impostazione.

[Default] n = 0

[Riferimento] \$1B \$21, \$1B \$2D

[Esempio]



#### \$1B \$61 n

[Nome] Seleziona giustificazione.

[Formato] ASCII ESC a n Hex 1B 61 n

Decimale 27 97 n

[Intervallo]  $0 \le n \le 2, 48 \le n \le 50$ 

[Descrizione] Allinea tutti i dati su una riga nella posizione specificata. n seleziona il tipo di giustificazione

nel modo seguente:

| n     | GIUSTIFICAZIONE    |
|-------|--------------------|
| 0, 48 | Allinea a sinistra |
| 1, 49 | Centratura         |
| 2, 50 | Allinea a destra   |

[Note]

- Questo comando è abilitato solo se inserito all'inizio della riga.
- Le righe sono giustificate entro l'area di stampa specificata.
- Gli spazi settati dal comando \$1B \$24 rimangono giustificati come nel modo preceden-

temente impostato.

[Default] [Riferimento] [Esempio] n = 0

Allineamento a sinistra

ABC ABCD ABCDE Centratura

ABC

ABCD

ABCDE

Allineamento a destra

ABC

ABCD

ABCDE

#### \$1B \$62

[Nome] Seleziona FONT 2.

[Formato] ASCII ESC b

Hex 1B 62 Decimale 27 98

[Descrizione] Seleziona FONT 2.

[Note] • Questa impostazione rimane attiva fino alla prossima impostazione.

[Default] Impostazione mediante tasti frontali.

[Riferimento] \$1B \$42

[Esempio]

#### \$1B \$6D

[Nome] Legge parametri di default modo stampa.

[Formato] ASCII ESC m Hex 1B 6D

Decimale 27 109

[Descrizione] Legge i parametri di default del modo stampa.

[Note] Vedi ESC M.

[Default] Impostazione mediante tasti frontali.

[Riferimento] \$1B \$4D

[Esempio]

#### \$1B \$70

[Nome] Legge parametri di default. [Formato] ASCII ESC p Hex 1B 70

Decimale 27 112

[Descrizione] Legge i parametri di default e "on line".

[Note] Vedi \$1B \$47.

[Default] Impostazione mediante tasti frontali.

[Riferimento] \$1B \$47

[Esempio]

### aH aL \$1B \$72

[Nome] Legge posizione EEPROM.

[Formato] ASCII aH aL ESC r

Hex aH aL 1B 72 Decimale aH aL 27 114

[Intervallo]  $0 \le a \le 63$ 

'0'  $\leq$  aH  $\leq$  '9', 'A'  $\leq$  aH  $\leq$  'F' '0'  $\leq$  aL  $\leq$  '9', 'A'  $\leq$  aL  $\leq$  'F'

[Descrizione] Legge la posizione indirizzata da a dove:

aH è il nibble più significativo espresso in ASCII di a. aL è il nibble meno significativo espresso in ASCII di a.

[Note] [Default]

[Riferimento] \$1B \$77

[Esempio] Se l'utente desidera leggere la posizione \$12 deve trasmettere:

\$31 \$32 \$1B \$72

La risposta sarà il valore della posizione in esadecimali espressa in due bytes ASCII.

### \$1B \$74 n

[Nome] Seleziona tabella codici carattere. [Formato] ASCII ESC t n

ASCII ESC t n Hex 1B 74 n Decimale 27 116 n

[Intervallo] n = 0, 19, 255

[Descrizione] Seleziona una pagina n dalla tabella dei codici carattere, nel modo seguente:

| n   | PAGINA                                       |
|-----|--|
| 0   | 0 (PC437 [U.S.A., Standard Europa])          |
| 19  | 19 (PC858 per simbolo Euro in posizione 213) |
| 255 | Spazio pagina                                |

[Note]

[Default] n = 0

[Riferimento] Vedi tabella codici carattere.

[Esempio] Per stampare il simbolo Euro (€), la sequenza di comando è: \$1B, \$74, \$13, \$D5



#### aH aL dH dL \$1B \$77

[Nome] Scrive posizione EEPROM.

[Formato] ASCII aH aL dH dL ESC w
Hex aH aL dH dL 1B 77

Decimale aH aL dH dL 27 119

[Intervallo]  $0 \le a \le 63$ 

'0'  $\leq$  aH  $\leq$  '9', 'A'  $\leq$  aH  $\leq$  'F' '0'  $\leq$  aL  $\leq$  '9', 'A'  $\leq$  aL  $\leq$  'F'

 $0 \le d \le 255$ 

 $'0' \le dH \le '9'$ ,  $'A' \le dH \le 'F'$  $'0' \le dL \le '9'$ ,  $'A' \le dL \le 'F'$ 

[Descrizione] Scrive la posizione indirizzata da a, i dati d dove:

aH è il nibble più significativo espresso in ASCII di a. aL è il nibble meno significativo espresso in ASCII di a. dH è il nibble più significativo espresso in ASCII di d. dL è il nibble meno significativo espresso in ASCII di d.

[Note] [Default]

[Riferimento] \$1B \$72

[Esempio] Se l'utente desidera scrivere il valore \$34 nella posizione \$12 deve trasmettere:

\$31 \$32 \$33 \$34 \$1B \$77

## \$1B \$FA n xH xL yH yL

[Nome] Stampa banco grafica (608 \* 862 dots).

**ESC** [Formato] ASCII {} хН хL yH yL n Hex 1B FΑ хН хL n yH yL 250 Decimale 27 n хН хL yH yL

[Intervallo]  $1 \le n \le 2$ 

 $0 \le xH$ , xL, yH,  $yL \le 255$ 

[Descrizione] Stampa il banco grafica dal flash o dal ram. n seleziona il banco nel modo seguente:

| n | FUNZIONE                      |
|---|-------------------------------|
| 1 | Stampa logotipo 1 banco flash |
| 2 | Stampa logotipo 2 banco flash |

xL + xH \* 256 specifica la riga punto di partenza (1 ÷ 862). yL + yH \* 256 specifica il numero di righe da stampare.

• Se (xL + (xH \* 256)) > 862 la stampante non esegue il comando.

• Se ( xL + ( xH \* 256 ) + yL +( yH \* 256 ))> 862 la stampante stampa solo 862 - xL + (

xH \* 256) +1 righe per punto.

[Default] [Riferimento]

[Note]

[Esempio] Per stampare il logotipo 1 del banco flash dalla dotline 100 alla dotline 299, inviare:

\$1B \$FA \$01 \$00 \$64 \$00 \$C7

#### \$1B \$FF m nL nH d0...dn

[Nome] Riceve e memorizza logo in flash.

 $[Formato] \qquad \qquad ASCII \qquad \qquad ESC \quad \{ \, \} \qquad \qquad m \qquad nL \qquad nH \qquad d0...dn$ 

 Hex
 1B
 FF
 m
 nL
 nH
 d0...dn

 Decimale
 27
 255
 m
 nL
 nH
 d0...dn

[Intervallo]  $0 \le nL, nH \le 255$ 

 $1 \le m \le 2$ 

 $0 \le d0$ .  $dn \le 255$ 

[Descrizione]

- Riceve [nL + nH \* 256)] \* 2 bytes e li memorizza nella flash.
- Se [nL + nH \* 256)] è maggiore di 32756, i dati sucessivi sono elaborati come dati normali.
- m seleziona il logo da memorizzare nel modo seguente:

| n | FUNZIONE                      |
|---|-------------------------------|
| 1 | Stampa logotipo 1 banco flash |
| 2 | Stampa logotipo 2 banco flash |

• d0; dn valore dei bit stream dell'immagine.

[Default] [Riferimento] [Esempio]

Si vuole programmare il logo in figura nel banco di memoria 2 occorre eseguire le seguenti operazioni.

1)Definire le dimensioni dell'immagine.


L'immagine deve avere una larghezza di 608 pixel orizzontali; mentre la dimensione massima verticale è di 862 dot.

2) Calcolare il numero di bytes da inviare come (dimensione verticale\*dimensione orizzontale)/16.

Nell'esempio il numero di bytes è  $608 \times 862/16=32756$  che in esadecimale risulta = 7FF4.

3) Conversione dell'immagine in bit stream.

Nella figura viene riportata l'l'immagine del logo ingrandito nella zona indicata dalla freccia in modo da definire d0...dn



In questo caso: d0=FF; d1=03; d2=FC; d3=0F; ...

Quindi si deve mandare alla stampante il seguente comando:

 0x1B
 0xFF
 0x02
 0xF8
 0x7F
 0xFF
 0 x 03
 0xFC
 0x0F...

 N° logo
 Dimensioni
 0xFF
 0xFF

#### \$1C \$C0 \$AA \$0F \$EE \$0B \$34

[Nome] Taglio totale con arretramento automatico della carta.

4 [Formato] ASCII FS {} {} SI {}

> Hex 1C C<sub>0</sub> AA 0F EE 0B 34 192 170 15 254 Decimale 28 11 52

Questo comando abilita il funzionamento del cutter ed segue un taglio totale con ar-[Descrizione]

retramento automatico della carta. Se non è presente il cutter, viene settato un flag di

disabilitazione e tutti i successivi comandi di taglio verranno ignorati. [Note]

· La stampante aspetta di aver completato tutti i comandi di movimento carta prima di

eseguire il taglio totale.

[Default] [Riferimento] [Esempio]

#### \$1D \$0C

[Nome] Stampa contenuto del buffer.

[Formato] FF ASCII GS

Hex 1D 0C Decimale 12

Stampa il contenuto dei caratteri del buffer ed esegue un line feed. [Descrizione]

Setta la posizione di inizio stampa al margine sinistro.

[Note] [Default]

[Riferimento]

\$0A

[Esempio]

#### \$1D \$3A

#### [Nome] Inizia / termina definizione macro.

[Formato] **ASCII** GS

Hex 1D 3A 29 58 Decimale

[Descrizione]

Inizia o termina una definizione macro.

[Note] • La definizione macro inizia alla ricezione di questo comando durante il funzionamento normale.

> • Alla ricezione del comando \$1D \$5E durante la definizione macro, la stampante termina le definizioni macro e cancella tutte le definizioni.

• La macro non viene definita quando la macchina è accesa.

• I contenuti definiti dalla macro non vengono cancellati dal comando \$1B \$40. Pertanto, \$1B \$40 può essere incluso nel contenuto delle definizioni macro.

• Se la stampante riceve il comando \$1D \$3A un'altra volta subito dopo aver ricevuto \$1D \$3A,essa rimarrà nello stato macro non definito.

• Il contenuto della macro può essere definito fino a 1024 bytes. Se la definizione della macro è maggiore di 1024 bytes, i dati in eccesso non vengono memorizzati.

[Default]

[Riferimento] [Esempio]

\$1D \$5E

## \$1D \$43 \$30 n m

[Nome] Seleziona modo stampa contatore.

[Formato] **ASCII** GS C 0 m n

> 1D 43 Hex 30 n m Decimale 29 67 48 m

[Intervallo]  $0 \le n \le 5$ 

m = 0, 1, 2, 48, 49, 50

#### [Descrizione]

Seleziona un modo di stampa per il contatore numeri seriale.

- n specifica il numero di cifre da stampare nel modo seguente: quando n = 0, la stampante stampa le cifre effettivamente indicate dal numero. quando n = da 1 a 5, questo comando stabilisce il numero di cifre da stampare.
- m specifica la posizione di stampa in tutto l'intervallo di cifre stampate, nel modo seguente:

| m     | POSIZIONE DI STAMPA | ELABORAZIONE DI CIFRE INFERIORI A QUELLE SPECIFICATE |
|-------|---------------------|--|
| 0, 48 | Allinea a destra    | Aggiunge spazi a sinistra.                           |
| 1, 49 | Allinea a destra    | Aggiunge '0' a sinistra.                             |
| 2, 50 | Allinea a sinistra  | Aggiunge spazi a destra                              |

[Note]

- Se n o m sono al di fuori dell'intervallo specificato, il modo di stampa impostato precedentemente non viene cambiato.
- Se n = 0, m non ha nessun significato.

[Default]

n = 0, m = 0

[Riferimento] [Esempio]

\_ \_ 1

n = 3, m = 1 n = 3, m=2001  $1 \square \square$ 

□ indica uno spazio

## \$1D \$43 \$31 aL aH bL bH n r

| [Nome]       | Seleziona modo conteggio (A). |     |    |    |    |    |       |   |   |
|--------------|-------------------------------|-----|----|----|----|----|-------|---|---|
| [Formato]    | ASCII                         | GS  | С  | 1  | aL | аН | bL bH | n | r |
|              | Hex                           | 1D  | 43 | 31 | aL | аН | bL bH | n | r |
|              | Decimale                      | 29  | 67 | 49 | aL | аН | bL bH | n | r |
| [Intervallo] | 0 ≤ aL, aH ≤                  | 255 |    |    |    |    |       |   |   |
|              | 0 ≤ bL, bH ≤ 255              |     |    |    |    |    |       |   |   |
|              | 0 ≤ n, r ≤ 255                |     |    |    |    |    |       |   |   |

[Descrizione]

Seleziona un modo di conteggio per il contatore seriale di numeri.

- aL, aH o bL, bH specificano l'intervallo del contatore.
- n specifica la quantità di progressione contando verso l'alto o verso il basso.
- r indica il numero di ripetizioni quando il valore del contatore è fisso.

[Note]

- Il modo di conteggio verso l'alto viene specificato quando:
- $[aL + (aH * 256)] < [bL + (bH * 256)] e n \neq 0 e r \neq 0$
- Il modo conteggio verso il basso viene specificato quando:
- $[aL + (aH * 256)] > [bL + (bH * 256)] e n \neq 0 e r \neq 0$
- Il conteggio termina quando:
- [aL + (aH \* 256)] = [bL + (bH \* 256)] o n = 0 o r = 0
- Settando il modo conteggio verso l'alto, il valore minimo del contatore è [aL + (aH \* 256)] e quello massimo è [bL + (bH \* 256)]. Se il conteggio verso l'alto raggiunge un valore maggiore del massimo, esso verrà ripreso con il valore minimo.
- Settando il modo conteggio verso il basso, il valore massimo del contatore è [aL + (aH
- \* 256)] e quello minimo è [bL + (bH \* 256)]. Se il conteggio verso il basso raggiunge un valore minore del minimo, esso sarà ripreso con il valore massimo.
- Quando viene eseguito questo comando, il conteggio interno che indica il numero di ripetizioni specificato da r viene cancellato.

[Default] [Riferimento] [Esempio] aL = 1, aH = 0, bL = 255, bH = 255, n = 1, r = 1 \$1D \$43 \$30, \$1D \$43 \$32, \$1D \$43 \$3B, \$1D \$63



## \$1D \$43 \$32 nL nH

| [Nome] | Setta conta | tore. |
|--------|-------------|-------|
|        |             |       |

С [Formato] ASCII GS nL nΗ 1D 43 32 nL nΗ Hex Decimale 29 67 nL nΗ

[Intervallo]  $0 \le nL$ ,  $nH \le 255$ 

Imposta il valore del contatore dei numeri seriali. [Descrizione]

nL e nH determinano il valore del contatore numeri seriali settato da [nL + (nH \* 256)].

• Nel modo conteggio verso l'alto, se il valore del contatore specificato da questo comando esce dall'intervallo operativo del contatore specificato da \$1D \$43 \$31 o \$1D \$43 \$3B,è obbligato a convertirsi nel valore minimo mediante il comando \$1D \$63.

 Nel modo conteggio verso il basso, se il valore del contatore specificato da questo comando esce dall'intervallo operativo del contatore specificato da \$1D \$43 \$31 o \$1D \$43 \$3B, è obbligato a convertirsi nel valore massimo mediante il comando \$1D \$63.

[Default] [Riferimento] nL = 1, nH = 0

\$1D \$43 \$30, \$1D \$43 \$31, \$1D \$43 \$3B, \$1D \$63

[Esempio]

[Note]

[Note]

## \$1D \$43 \$3B sa \$3B sb \$3B sn \$3B sr \$3B sc \$3B

[Nome] Seleziona modo conteggio (B).

[Formato] ASCII GS C sa sb sn sr SC Hex 1D 43 3B 3B 3B 3B 3B 3B sb sa sn sr SC

Decimale 29 67 59 sa 59 sb 59 sn 59 59 SC 59

[Intervallo]  $0 \le \text{sa, sb, sc} \le 65535$ 

 $0 \le \text{sn, sr} \le 255$ 

Questi valori sono tutti stringhe di caratteri.

[Descrizione] Seleziona un modo di conteggio per il contatore numeri seriali e specifica il valore al

contatore.

sa, sb, sn, sr e sc sono tutti visualizzati come caratteri ASCII utilizzando i codici da 'O' a '9'.

• sa e sb specificano l'intervallo del contatore.

• sn indica la quantità di progressione per il conteggio verso l'alto e verso il basso.

• sr indica il numero di ripetizioni quando il valore del contatore è fisso.

• sc indica il valore del contatore.

• Il modo conteggio verso l'alto viene specificato quando:

 $sa < sb e sn \neq 0 e sr \neq 0$ 

• Il modo conteggio verso il basso viene specificato quando:

 $sa > sb e sn \neq 0 e sr \neq 0$ 

• Il conteggio si interrompe quando:

sa = sb o sn = 0 o sr = 0

- Settando il modo conteggio verso l'alto, il valore minimo del contatore è sa e quello massimo sb. Se il conteggio verso l'alto raggiunge un valore maggiore del massimo, si riprende con il valore minimo. Se il valore del contatore settato da sc esce dall'intervallo operativo del contatore, il valore del contatore è obbligato a convertirsi nel valore minimo mediante il comando \$1D \$63.
- Settando il modo conteggio verso il basso, il valore minimo del contatore è sa e quello massimo sb. Se il conteggio verso il basso raggiunge un valore minore del minimo, si riprende con il valore massimo. Se il valore del contatore settato da sc esce dall'intervallo operativo del contatore, il valore del contatore è obbligato a convertirsi nel valore massimo mediante il comando \$1D \$63.
- I parametri da sa a sc possono essere omessi. In questo caso, questi valori rimangono invariati.
- I parametri da sa a sc non devono contenere caratteri ad eccezione di quelli da '0' a '9'.

[Default] [Riferimento] [Esempio]

sa = 1, sb = 65535, sn = 1, sr = 1, sc = 1

\$1D \$43 \$30, \$1D \$43 \$32, \$1D \$43 \$31, \$1D \$63

#### \$1D \$48 n

[Nome] Seleziona posizione di stampa caratteri Human Readable Interpretation (HRI)

[Formato] ASCII GS Η Hex 1D 48 n n

Decimale 29 72

[Intervallo]  $0 \le n \le 3, 48 \le n \le 51$ 

[Descrizione] Seleziona la posizione di stampa dei caratteri HRI quando si stampa il bar code.

n seleziona la posizione di stampa nel modo seguente:

| n     | FUNZIONE                        |
|-------|---------------------------------|
| 0, 48 | Non stampato                    |
| 1, 49 | Sopra il bar code.              |
| 2, 50 | Sotto il bar code.              |
| 3, 51 | Sia sopra che sotto il bar code |

[Note] [Default] • I caratteri HRI sono stampati utilizzando il font specificato dal comando \$1D \$66.

[Riferimento] [Esempio]

\$1D \$66, \$1D \$6B

#### \$1D \$49 n

[Nome] Trasmette ID stampante.

[Formato] ASCII GS n Hex 1D 49 n

29 73 Decimale n

[Intervallo]  $1 \le n \le 3, 49 \le n \le 51$ 

[Descrizione] Trasmette l'ID stampante specificato da n nel seguente modo:

| n     | ID STAMPANTE                   | SPECIFICA                          |  |  |
|-------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 1, 49 | Identificazione mod. stampante | \$93 (TG2480)                      |  |  |
| 2, 50 | Identificazione funzione       | Vedi tabella di seguito            |  |  |
| 3, 51 | Identificazione versione ROM   | Dipende dalla versione ROM (4 car) |  |  |

#### n = 2, 50 Identificazione funzione

| BIT | OFF/ON | HEX | Decimale | FUNZIONE                                  |
|-----|--------|-----|----------|---|
| 0   | Off    | 00  | 0        | Codici carattere di 2 byte non supportati |
| 1   | Off    | 00  | 0        | Autocutter non fornito                    |
| 1   | On     | 02  | 2        | Autocutter fornito.                       |
| 2   | Off    | 00  | 0        | Carta termica senza etichetta.            |
|     | On     | 04  | 4        | Carta termica con etichetta.              |
| 3   | -      | -   | -        | RISERVATO                                 |
| 4   | Off    | 00  | 0        | Non utilizzato. Fisso su Off              |
| 5   | -      | -   | -        | RISERVATO                                 |
| 6   | -      | -   | -        | RISERVATO                                 |
| 7   | Off    | 00  | 0        | Non utilizzato. Fisso su Off              |

[Note]

- Quando viene selezionato il controllo DTR/DSR, la stampante trasmette solo 1 byte (Identificazione stampante) dopo la conferma che l'host è pronto per ricevere i dati. Se l'host non è pronto, la stampante aspetta fino a quando è pronto.
- Quando viene selezionato il controllo XON/XOFF, la stampante trasmette solo 1 byte (Identificazione stampante) senza la conferma che l'host è pronto a ricevere i dati.



• Questo comando viene eseguito quando i dati sono elaborati nel buffer di ricezione. Pertanto, ci può essere uno scarto di tempo tra il momento in cui viene ricevuto il comando e la trasmissione dei dati, che dipende dallo stato del buffer di ricezione.

[Default]
[Riferimento]
[Esempio]

#### \$1D \$50 x y

[Nome] Setta unità di movimento orizzontale e verticale.

[Formato] ASCII GS P x y Hex 1D 50 x y

Decimale 29 80 x y

[Intervallo] x = 100, 200

y = 100, 200

[Descrizione] Setta le unità di movimento orizzontale e verticale a 1/x pollice e 1/y pollice, rispettiva-

mente.

Quando x è settato su 0, si utilizza il valore di impostazione di default. Quando y è settato su 0, si utilizza il valore di impostazione di default.

[Note] • Questo comando reimposta l'emulazione ESC/POS e inizializza nuovamente i valori di default.

• Il senso orizzontale è perpendicolare alla direzione di avanzamento della carta.

• Questo comando non va a cambiare i valori specificati precedentemente.

• Il risultato calcolato dalla combinazione di questo comando con altri viene arrestato al

valore minimo del passo meccanico o ad un esatto multiplo di tale valore.

[Default] [Riferimento] x = 200, y = 200 \$1B \$24

[Esempio]

#### \$1D \$5E r t m

| [Nome] Es | seque macro. |
|-----------|--------------|
|-----------|--------------|

[Formato] ASCII GS ^ r t m

Hex 1D 5E r t m Decimale 29 94 r t m

[Intervallo]  $0 \le r, t \le 255$ 

 $0 \le m \le 1$ 

[Descrizione] Esegue una macro.

• r specifica il numero di volte in cui eseguire la macro.

• t specifica il tempo di attesa per eseguire la macro.

Il tempo di attesa è t \* 100 msec. per ciascuna esecuzione della macro.

• m specifica il modo di esecuzione della macro:

Quando l'LSB di m = 0, la macro viene eseguita  $\, r$  volte di continuo all'intervallo specificato da  $\, t$ . Quando  $\, l$ 'LSB di  $\, m = 1$ , dopo aver atteso il periodo specificato da  $\, t$ , il LED lampeggia e la stampante attende finché non viene premuto il tasto FEED. Alla pressione del tasto, la stampante esegue la macro una volta. La stampante ripete l'operazione  $\, r$  volte.

• Questo comando ha un periodo di (t \* 100 msec.) dopo che una macro viene eseguita da t.

• Se questo comando viene ricevuto mentre si sta definendo una macro, la definizione della macro si interrompe e viene cancellata.

• Se la macro non è definita o se r è 0, non viene eseguito nulla.

• Quando la macro viene eseguita premendo il tasto FEED (m = 1), la carta non può essere fatta avanzare mediante il tasto FEED.

[Default] [Riferimento] \$1D \$3A

[Riferimento] [Esempio]

[Note]

#### \$1D \$63

[Nome] Contatore di stampa.
[Formato] ASCII GS C
Hex 1D 63

Decimale 29 99

[Descrizione] Setta il valore seriale del contatore nel buffer di stampa ed incrementa o decrementa il

valore del contatore.

Dopo aver settato l'attuale valore del contatore nel buffer di stampa come dato di stampa (una stringa di caratteri), la stampante conta verso l'alto o verso il basso nel modo conteggio stabilito. Il valore del contatore nel buffer di stampa viene stampato quando la

stampante riceve un comando di stampa o ha il buffer pieno.

• Il modo di stampa del contatore è settato dal comando \$1D \$43 \$30.

• Il modo del contatore è settato dai comandi \$1D \$43 \$31 o \$1D \$43 \$3B.

• Nel modo di conteggio verso l'alto, se il valore del contatore settato da questo comando esce dall'intervallo operativo del contatore stabilito dai comandi \$1D \$43 \$31 o \$1D \$43

\$3B, è obbligato a convertirsi nel valore minimo.

• Nel modo conteggio verso il basso, se il valore del contatore settato da questo comando esce dall'intervallo operativo del contatore stabilito dai comandi \$1D \$43 \$31 o \$1D \$43 \$3B, è obbligato a convertirsi nel valore massimo.

[Default]
[Riferimento]
[Esempio]

\$1D \$43 \$30, \$1D \$43 \$31, \$1D \$43 \$32, \$1D \$43 \$3B

#### \$1D \$66 n

[Nome] Seleziona font per caratteri HRI.
[Formato] ASCII GS f n
Hex 1D 66 n
Decimale 29 102 n

[Intervallo] n = 0, 1, 48, 49

[Descrizione] Seleziona un font per i caratteri HRI utilizzati quando si stampa un bar code. n seleziona

un font dalla seguente tabella:

| n     | FONT           |
|-------|----------------|
| 0, 48 | Font A (14x24) |
| 1, 49 | Font B (10x24) |

[Note] I caratteri HRI sono stampati nella posizione specificata dal comando \$1D \$48.

[Default] n = 0

[Riferimento] \$1D \$48, \$1D \$6B

[Esempio]

#### \$1D \$68 n

[Nome] Setta l'altezza bar code.
[Formato] ASCII GS h

Hex 1D 68 n Decimale 29 104 n

[Intervallo]  $1 \le n \le 255$ 

[Descrizione] Setta l'altezza del bar code. n specifica il numero di punti in senso verticale.

n

[Note]

[Default] n = 96 (12 mm) [Riferimento] \$1D \$6B [Esempio]



#### \$1D \$6B m 00

| [Nome]       | Stampa bar c      | ode. |     |   |     |
|--------------|-------------------|------|-----|---|-----|
| [Formato]    | ① ASCII           | GS   | k   | m | NUL |
|              | Hex               | 1D   | 6B  | m | 00  |
|              | Decimale          | 29   | 107 | m | 0   |
|              | ② ASCII           | GS   | k   | m | n   |
|              | Hex               | 1D   | 6B  | m | n   |
|              | Decimale          | 29   | 107 | m | n   |
| [Intervallo] | ① $0 \le m \le 6$ |      |     |   |     |
| •            | ② 65 ≤ m ≤ 73     | 3    |     |   |     |

[Descrizione]

Seleziona un sistema bar code e stampa il bar code. m seleziona un sistema bar code nel modo seguente:

|   | m  | SISTEMA BARCODE | NUMERO CARATTERI    | OSSERVAZIONI   |
|---|----|-----------------|---------------------|--|
|   | 0  | UPC-A           | 11 ≤ k ≤ 12         | 48 ≤ d ≤ 57  |
|   | 1  | UPC-E           | 11 ≤ k ≤ 12         | 48 ≤ d ≤ 57  |
|   | 2  | EAN13 (JAN)     | 12 ≤ k ≤ 13         | 48 ≤ d ≤ 57  |
|   | 3  | EAN8 (JAN)      | 7 ≤ k ≤ 8           | 48 ≤ d ≤ 57  |
| ① | 4  | CODE39          | 1 ≤ k               | 48 ≤ d ≤ 57, 65 ≤ d ≤ 90, 32, 36, 37, 43, 45, 46, 47 |
|   | 5  | ITF             | 1 ≤ k (numero pari) | 48 ≤ d ≤ 57  |
|   | 6  | CODABAR         | 1 ≤ k               | 48 ≤ d ≤ 57, 65 ≤ d1 ≤ 68, 36,<br>43, 45, 46, 47, 58 |
|   | 7  | CODE93          | 1 ≤ k ≤ 255         | 1 ≤ d ≤ 127  |
|   | 8  | CODE128         | 2 ≤ k ≤ 255         | 1 ≤ d ≤ 127  |
|   | 20 | CODE32          | 8 ≤ k ≤ 9           | 48 ≤ d ≤ 57  |

|   | 65             | UPC-A      | 11 ≤ n ≤ 12 | 48 ≤ d ≤ 57  |
|---|----------------|------------|-------------|--|
|   | 66             | UPC-E      | 11 ≤ n ≤ 12 | 48 ≤ d ≤ 57  |
|   | 67 EAN13 (JAN) |            | 12 ≤ n ≤ 13 | 48 ≤ d ≤ 57  |
|   | 68             | EAN8 (JAN) | 7 ≤ n ≤ 8   | 48 ≤ d ≤ 57  |
| 2 | 69             | CODE39     | 1 ≤ n ≤ 255 | 48 ≤ d ≤ 57, 65 ≤ d ≤ 90, 32, 36, 37, 43, 45, 46, 47 |
|   | 70             | ITF        | 1 ≤ n ≤ 255 | 48 ≤ d ≤ 57  |
|   | 71             | CODABAR    | 1 ≤ n ≤ 255 | 48 ≤ d ≤ 57, 65 ≤ d1 ≤ 68, 36,<br>43, 45, 46, 47, 58 |
|   | 72             | CODE93     | 1 ≤ n ≤ 255 | 1 ≤ d ≤ 127  |
|   | 73             | CODE128    | 2 ≤ n ≤ 255 | 1 ≤ d ≤ 127  |
|   | 90             | CODE32     | 8 ≤ n ≤ 9   | 48 ≤ d ≤ 57  |

[Note]

- Se d è al di fuori dell'intervallo specificato, la stampante stampa il seguente messaggio: "GENERATORE DI BAR CODE NON OK!" ed elabora i dati seguenti come dati normali.
- Se la grandezza orizzontale è maggiore dell'area di stampa, la stampante fa solo avanzare la carta.
- Questo comando fa avanzare tanta carta quanta è richiesta per stampare il bar code, indipendentemente dall'interlinea specificata dai comandi \$1B \$32 o \$1B \$33.
- Dopo aver stampato il bar code, questo comando setta la posizione di stampa all'inizio della riga.
- Questo comando non cambia con i modi di stampa (espanso, doppia battuta, sottolineatura o dimensione del carattere), ad eccezione del modo capovolto e della giustificazione.
- Questo comando viene terminato con un codice \$00.
- Quando il sistema bar code utilizzato è UPC-A o UPC-E, la stampante stampa i dati del bar code dopo aver ricevuto un dato di bar code di 11 (senza cifra di controllo) o 12 ( con cifra di controllo) bytes.

**CUST@M** 

[Nota per ①]

- Quando il sistema bar code utilizzato è EAN13, la stampante stampa il bar code dopo aver ricevuto un dato di bar code di 12 (senza cifra di controllo) o 13 (con cifra di controllo) bytes.
- Quando il sistema bar code utilizzato è EAN8, la stampante stampa il bar code dopo aver ricevuto un dato di bar code di 7 (senza cifra di controllo) o 8 (con cifra di controllo) bytes.
- Il numero di dati per il bar code ITF deve essere pari. Quando viene inserito un numero dispari, la stampante ignora l'ultimo dato ricevuto.

[Nota per 2]

• Se n è al di fuori dell'intervallo specificato, la stampante interrompe l'elaborazione del comando ed elabora i seguenti dati come dati normali.

# Quando si utilizza CODE93:

- La stampante stampa un carattere HRI ( o ) come carattere di start all'inizio della stringa di caratteri HRI.
- La stampante stampa un carattere HRI ( o ) come carattere di stop al termine di una stringa di caratteri HRI.
- La stampante stampa un carattere HRI (n) come carattere di controllo (da \$00 a \$1F e \$7F).

# Quando si utilizza CODE128:

- Quando si utilizza CODE128 in questa stampante, occorre considerare i seguenti punti per la trasmissione dei dati:
- La parte superiore della stringa di dati del bar code deve essere un carattere di un code set (CODE A, CODE B o CODE C) che seleziona il primo code set.
- I caratteri speciali sono definiti combinando due caratteri "{" e un carattere. Il carattere ASCII "{" si definisce trasmettendo "{" due volte consecutivamente.

| CARATTERE | TRASMISSIONE DATI |        |          |  |  |  |
|-----------|-------------------|--------|----------|--|--|--|
| SPECIFICO | ASCII             | HEX    | DECIMALE |  |  |  |
| SHIFT     | {S                | 7B, 53 | 123, 83  |  |  |  |
| CODE A    | {A                | 7B, 41 | 123, 65  |  |  |  |
| CODE B    | {B                | 7B, 42 | 123, 66  |  |  |  |
| CODE C    | {C                | 7B, 43 | 123, 67  |  |  |  |
| FNC1      | {1                | 7B, 31 | 123, 49  |  |  |  |
| FNC2      | {2                | 7B, 32 | 123, 50  |  |  |  |
| FNC3      | {3                | 7B, 33 | 123, 51  |  |  |  |
| FNC4      | {4                | 7B, 34 | 123, 52  |  |  |  |
| '{'       | {{                | 7B, 7B | 123, 123 |  |  |  |

[Default] [Riferimento] [Esempio]

\$1D \$48, \$1D \$66, \$1D \$68, \$1D \$77



# 3. FUNZIONI DELLA STAMPANTE

# \$1D \$77 n

[Nome] Setta larghezza bar code.

[Formato] ASCII GS w n Hex 1D 77 n

Decimale 29 19 n

[Intervallo]  $2 \le n \le 6$ 

[Descrizione] Setta la dimensione orizzontale del bar code. n specifica la larghezza del bar code nel

modo seguente:

| n | LARGHEZZA MODULO ( mm ) |
|---|-------------------------|
| 2 | 0.25                    |
| 3 | 0.375                   |
| 4 | 0.5                     |
| 5 | 0.625                   |
| 6 | 0.7                     |

[Note]

[Default] n = 3[Riferimento] \$1D \$6B

[Esempio]

# \$1D \$7C n

[Nome] Setta densità di stampa.

[Formato] ASCII GS {} n

Hex 1D 7C n Decimale 29 124 n

[Intervallo]  $0 \le n \le 4, 48 \le n \le 52$ 

[Descrizione] Setta la densità di stampa. n specifica la densità di stampa nel modo seguente:

| n     | DENSITÀ DI STAMPA |  |  |  |  |  |
|-------|-------------------|--|--|--|--|--|
| 0, 48 | Molto chiara      |  |  |  |  |  |
| 1, 49 | Chiara            |  |  |  |  |  |
| 2, 50 | Normale           |  |  |  |  |  |
| 3, 51 | Scura             |  |  |  |  |  |
| 4, 52 | Molto scuro       |  |  |  |  |  |

[Nota]

• La densità di stampa viene cancellata al valore di default quando la stampante viene resettata o si spegne la macchina.

[Default] [Riferimento] [Esempio] n = 2

#### 3.2.3 Emulazione CBM iDP560RS

Nella tabella seguente sono elencati tutti i comandi per la gestione delle funzioni nell'Emulazione CBM iD-P560RS. I comandi possono essere trasmessi in qualsiasi momento, ma verranno eseguiti soltanto al termine dell'esecuzione dei comandi precedenti. Non vi sono comandi con stato di priorità; tutti i comandi vengono eseguiti quando il buffer circolare è libero di farlo.

TABELLA COMANDI (Tab.3.3)

| Com. HEX                           | Com. ASCII             | Descrizione   |
|------------------------------------|------------------------|---|
| \$00                               | NUL                    | Scrittura a caratteri piccoli                         |
| \$01                               | SOH                    | Scrittura a doppia larghezza                          |
| \$02                               | STX                    | Scrittura a doppia altezza                            |
| \$03                               | ETX                    | Scrittura tipo espanso                                |
| \$04                               | EOT                    | Scrittura a caratteri piccoli                         |
| \$0A                               | LF                     | Stampa e avanza                                       |
| \$0C                               | FF                     | Esegue avanzamento foglio dopo la stampa              |
| \$0D                               | CR                     | Stampa e avanza                                       |
| \$0E                               | SO                     | Designazione caratteri migliorati                     |
| \$0F                               | SI                     | Designazione caratteri standard                       |
| \$11                               | DC1                    | Mette la stampante ON LINE                            |
| \$13                               | DC3                    | Mette la stampante OFF LINE                           |
| \$14                               | DC4                    | Setta / cancella modo stampa reverse                  |
| \$18                               | CAN                    | Cancella dati di stampa nel buffer                    |
| \$1E                               | RS                     | Designazione caratteri migliorati (una riga)          |
| \$1F                               | US                     | Designazione caratteri standard                       |
| \$1B \$31                          | ESC 1                  | Setta interlinea 3 mm                                 |
| \$1B \$32                          | ESC 2                  | Setta interlinea 5,5 mm                               |
| \$1B \$40                          | ESC @                  | Inizializza stampante                                 |
| \$1B \$43 n                        | ESC C n                | Designazione lunghezza pagina e impaginazione         |
| \$1B \$4B n1 n2                    | ESC K n1 n2            | Modo stampa grafica                                   |
| \$1B \$4F                          | ESC O                  | Impaginazione OFF                                     |
| \$1B \$52 n                        | ESC R n                | Seleziona set di caratteri internazionali             |
| \$1B \$69                          | ESC i                  | Taglio totale   |
| \$1B \$FA n xH xL yH yL            | ESC · n xH xL yH yL    | Stampa banco grafica                                  |
| \$1C \$C0 \$AA \$0F \$EE \$0B \$34 | FS { } { } SI { } VT 4 | Taglio totale con arretramento automatico della carta |
| \$1D \$49 n                        | GSIn                   | Trasmette ID stampante                                |
| \$1D \$50 x y                      | GSPxy                  | Setta unità di movimento orizzontale e verticale      |
| \$1D \$7C n                        | GS { } n               | Setta densità di stampa                               |

Alla tabella segue una descrizione più articolata di ogni comando.

#### \$00

[Nome] Scrittura a caratteri piccoli.

[Formato] ASCII NUL Hex 00

Decimale 0

[Descrizione] La stampa viene eseguita in formato piccolo (normale).

[Note] • Questa impostazione rimane attiva fino alla prossima impostazione.



#### 3. FUNZIONI DELLA STAMPANTE

[Default] Impostazione mediante i tasti frontali. [Riferimento] \$1E, \$1F, \$0F, \$0E, \$01, \$02, \$03, \$04

[Esempio]

\$01

[Nome] Scrittura a doppia larghezza.

[Formato] ASCII SOH

Hex 01 Decimale 1

[Descrizione] La stampa viene eseguita in formato doppia larghezza.

[Note]
 Questa impostazione rimane attiva fino alla prossima impostazione.

[Default] Impostazione mediante i tasti frontali.

[Riferimento] \$00, \$02, \$03, \$04

[Esempio]

\$02

[Nome] Stampa a doppia altezza.

[Formato] ASCII STX

Hex 02 Decimale 2

[Descrizione] La stampa dei caratteri viene eseguita in formato doppia altezza.

[Note]
 Questa impostazione rimane attiva fino alla prossima impostazione.

[Default] Impostazione mediante i tasti frontali

[Riferimento] \$0F, \$0E, \$00, \$01, \$03, \$04

[Esempio]

\$03

[Nome] Scrittura tipo espanso.

[Formato] ASCII EXT Hex 03

Hex 03 Decimale 3

[Descrizione] La stampa dei caratteri viene eseguita in modo espanso.

[Note] • Questa impostazione rimane attiva fino alla prossima impostazione.

[Default] Impostazione mediante i tasti frontali. [Riferimento] \$1E, \$1F, \$0F, \$0E, \$00, \$01, \$02, \$04

[Esempio]

\$04

[Nome] Scrittura a caratteri piccoli.

[Formato] ASCII EOT

Hex 04 Decimale 4

[Descrizione] La stampa viene eseguita in formato piccolo (normale).

[Note] • Questa impostazione rimane attiva fino alla prossima impostazione.

[Default] Impostazione mediante i tasti frontali. [Riferimento] \$1E, \$1F, \$0F, \$0E, \$00, \$01, \$02, \$03

[Esempio]

\$0A

[[Nome] Stampa e avanza. [Formato] ASCII LF

Hex 0A Decimale 10 [Descrizione]

Stampa i dati nel buffer e fa avanzare di una riga in base all'interlinea attuale.

[Note]

Il comando setta la posizione di stampa all'inizio della riga.

[Default]

[Riferimento] [Esempio]

\$1B \$31, \$1B \$32

\$0C

[Nome] Esegue un avanzamento foglio dopo la stampa.

[Formato] **ASCII**  FF 0C

10 Decimale

[Descrizione]

Stampa i dati nel buffer e esegue un avanzamento del foglio in base alla lunghezza della

pagina che era stata specificata con il comando \$1B \$43 n.

[Note]

Questo comando setta la posizione di stampa all'inizio della riga.

[Default]

[Riferimento]

\$1B \$43

Hex

[Esempio]

\$0D

[Nome] Stampa e avanza.

**ASCII** [Formato] CR

Hex 0D Decimale 13

[Descrizione] Quando l'avanzamento automatico è "abilitato CR", questo comando funziona esattamente

come LF, in caso contrario viene ignorato.

[Note] Questo comando setta la posizione di stampa all'inizio della riga.

[Default] Vedi parametro "Autofeed" da setup.

[Riferimento] \$0A

[Esempio]

\$0E

[Nome] Designazione caratteri migliorati (uguale a \$1E).

[Formato] **ASCII** SO

Hex 0E Decimale 14

[Descrizione] La stampa dei caratteri viene eseguita in formato espanso.

• Questo comando \$0E viene rilasciato automaticamente dopo la stampa. [Note]

• Uquale a \$1E.

[Default] Impostazione mediante tasti frontali. \$1E, \$1F, \$0F, \$01, \$02, \$03, \$04 [Riferimento]

[Esempio]

\$0F

[Nome] Designazione caratteri standard (uguale a \$1F).

[Formato] **ASCII** SI

0F Hex Decimale

[Descrizione] La stampa dei caratteri viene eseguita nel formato piccolo (normale).

[Note] Uguale a \$1F.

[Default] Impostazione mediante tasti frontali. [Riferimento] \$1E, \$1F, \$0E, \$01, \$02, \$03, \$04

[Esempio]



#### 3. FUNZIONI DELLA STAMPANTE

\$11

[Nome] Mette la stampante ON LINE.

[Formato] ASCII DC1

Hex 11 Decimale 17

[Descrizione] Mette la stampante ON LINE.

[Note] • Soltanto questo codice può essere accettato indipendentemente dallo stato OFF

LINE

[Default]

[Riferimento] \$13

[Esempio]

\$13

[Nome] Mette la stampante OFF LINE.

[Formato] ASCII DC3 Hex 13

Decimale 19

[Descrizione] Mette la stampante OFF LINE.

[Note] [Default]

[Riferimento] \$11

[Esempio]

\$14

[Nome] Setta / cancella modo di stampa reverse.

[Formato] ASCII DC4 Hex 14

Decimale 20

[Descrizione] Setta / cancella (alternativamente) il modo di stampa reverse.

[Note]
[Default]
[Riferimento]
[Esempio]

\$18

[Nome] Cancella dati di stampa nel buffer.

[Formato] ASCII CAN Hex 18

Decimale 24

[Descrizione] Cancella tutti i dati di stampa nell'attuale buffer di stampa.

[Note] Questo comando setta la posizione di stampa all'inizio della riga.

[Default] [Riferimento] [Esempio]

\$1E

[Nome] Designazione caratteri migliorati (una riga).

[Formato] ASCII RS Hex 1E

Decimale 30

[Descrizione] La stampa dei caratteri viene eseguita in formato espanso.

[Note] • Questo comando RS viene rilasciato automaticamente dopo la stampa.

[Default] Impostazione mediante i tasti frontali.

[Riferimento] [Esempio]

\$1F, \$0F, \$0E, \$01, \$02, \$03, \$04

\$1F

[Nome] **Designazione caratteri standard.** 

[Formato] ASCII US

Hex 1F Decimale 31

[Descrizione]

La stampa dei caratteri viene eseguita nel formato piccolo (normale).

[Note]

[Default] Impostazione mediante tasti frontali. [Riferimento] \$1E, \$0F, \$0E, \$01, \$02, \$03, \$04

[Esempio]

\$1B \$31

[Nome] Setta interlinea di 3 mm.

[Formato] ASCII ESC 1

Hex 1B 31

Decimale 27 49 Setta interlinea di 3 mm.

[Descrizione]

[Note] [Default]

[Riferimento] \$1B \$32

[Esempio]

\$1B \$32

[Nome]

Setta interlinea di 5,5 mm.

[Formato] ASCII ESC 2

Hex 1B 32 Decimale 27 50 Setta interlinea di 5,5 mm.

[Descrizione]

[Note] [Default]

[Riferimento] \$1B \$31

[Esempio]

\$1B \$40

[Nome] Inizializza la stampante.

[Formato] ASCII ESC @ Hex 1B 40

Decimale 27 64

[Descrizione] Cancella i dati nel buffer di stampa e resetta il modo stampante nel modo attivo al mo-

mento dell'accensione.

[Note]
[Default]
[Riferimento]
[Esempio]

Uguale al reset hardware

\$1B \$43 n

[Nome] **Designazione lunghezza pagina e impaginazione.** 

[Formato] ASCII ESC C n

Hex 1B 43 n Decimale 27 67 n



#### 3. FUNZIONI DELLA STAMPANTE

[Intervallo]  $14 \le n \le 120$ 

[Descrizione] Questo comando setta la lunghezza (numero di righe) della pagina, e avvia l'impaginazione.

Viene lasciato uno spazio di tre righe nella parte alta e bassa della pagina.

[Note] • L'impaginazione può essere rilasciata con il comando \$1B \$4F.

[Default] n = 66

[Riferimento] \$0C, \$1B \$4F

[Esempio]

#### \$1B \$4B n1 n2

[Nome] Modo stampa grafica.

[Formato] ASCII ESC K n1 n2 Hex 1B 4B n1 n2

Decimale 27 75 n1 n2

[Intervallo]  $1 \le n1 \le 240$ ; n2 = dati muti

[Descrizione] Questo comando stampa n1 byte di dati in stampa grafica. I bytes di dati vengono messi in

senso verticale a partire dal margine sinistro, ma solo i primi sette LSB sono significativi.

Dopo l'ultimo byte di dati, la stampante stampa, fa avanzare il foglio (di 21 punti per riga)

e viene rilasciato il modo stampa grafica.

[Riferimento] [Esempio]

[Note]

#### \$1B \$4F

[Nome] Impaginazione OFF.

[Formato] ASCII ESC O

Hex 1B 4F Decimale 27 79

[Descrizione]

[Note] [Default] Cancella il modo impaginazione.

, 0

[Riferimento] \$1B \$43

[Esempio]

## \$1B \$52 n

[Nome] Seleziona set di caratteri internazionali.

[Formato] ASCII ESC R n Hex 1B 52 n

Decimale 27 82 n

[Intervallo]  $0 \le n \le 12$ 

[Descrizione] Seleziona il set di caratteri internazionali settando n come nella seguente tabella:

|    | HEX              | 23 | 24 | 40 | 5B | 5C | 5D | 5E | 60 | 7B | 7C | 7D | 7E |
|----|------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| n  | SET DI CARATTERI |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 0  | U.S.A.           | #  | \$ | @  | [  | \  | ]  | ^  | `  | {  |    | }  | ٠  |
| 1  | Francia          | #  | \$ | à  | 0  | ç  | §  | ^  | `  | é  | ù  | è  | 11 |
| 2  | Germania         | #  | \$ | §  | Ä  | Ö  | Ü  | ^  | `  | ä  | ö  | ü  | b  |
| 3  | Gran Bretagna    | £  | \$ | @  | [  | \  | ]  | ^  | `  | {  |    | }  | ٧  |
| 4  | Danimarca I      | #  | \$ | @  | Æ  | Æ  | Å  | ^  | `  | æ  | f  | å  | ١  |
| 5  | Svezia           | #  | ¤  | É  | Ä  | Ö  | Å  | Ü  | é  | ä  | ö  | å  | ü  |
| 6  | Italia           | #  | \$ | @  | ٥  | \  | é  | ^  | ù  | à  | ò  | è  | ì  |
| 7  | Spagna I         | Pt | \$ | @  | i  | Ñ  | į  | ^  | `  | "  | ñ  | }  | ~  |
| 8  | Giappone         | #  | \$ | @  | [  | ¥  | ]  | ^  | `  | {  |    | }  | ٠  |
| 9  | Norvegia         | #  | ¤  | É  | Æ  | Æ  | Å  | Ü  | é  | æ  | f  | å  | ü  |
| 10 | Danimarca II     | #  | \$ | É  | Æ  | Æ  | Å  | Ü  | é  | æ  | f  | å  | ü  |

[Default]
[Riferimento]
[Esempio]

n = 0

#### \$1B \$69

[Nome] Taglio totale.

[Formato] ASCII ESC i

Hex 1B 69 Decimale 27 105

[Descrizione] Questo comando abilita il funzionamento del cutter; se non è presente il cutter, viene

settato un flag di disabilitazione e tutti i successivi comandi di taglio verranno ignorati.

• La stampante aspetta di aver completato tutti i comandi di movimento carta prima di

eseguire il taglio totale.

[Default] [Riferimento] [Esempio]

[Note]

## \$1B \$FA n xH xL yH yL

[Nome] Stampa banco grafica (608 x 862 dots).

 $[Formato] \qquad \qquad \mathsf{ASCII} \qquad \qquad \mathsf{ESC} \quad \{\,\} \qquad \mathsf{n} \qquad \mathsf{xH} \qquad \mathsf{xL} \qquad \mathsf{yH} \quad \mathsf{yL}$ 

Hex 1B FA n xH xL yH yL Decimale 27 250 n xH xL yH yL

[Intervallo]  $1 \le n \le 2$ 

 $0 \le xH$ , xL, yH,  $yL \le 255$ 

[Descrizione] Stampa il banco grafica dal flash o dal ram. n seleziona il banco nel modo seguente:

| n | FUNZIONE                      |
|---|-------------------------------|
| 1 | Stampa logotipo 1 banco flash |
| 2 | Stampa logotipo 2 banco flash |

xL + xH \* 256 specifica la riga punto di partenza (1 ÷ 862).

yL + yH \* 256 specifica il numero di righe da stampare.

[Note] • Se (xL + (xH \* 256)) > 862 la stampante non esegue il comando.

• Se ( xL + ( xH \* 256 ) + yL +( yH \* 256 ))> 862 la stampante stampa solo 862 - xL + (

xH \* 256 ) +1 righe per punto.

[Default] [Riferimento]

[Esempio] Per stampare dal logotipo1 del banco flash dalla dotline 100 alla dotline 299, inviare:

\$1B \$FA \$01 \$00 \$64 \$00 \$C7

## \$1C \$C0 \$AA \$0F \$EE \$0B \$34

[Nome] Taglio totale con arretramento automatico della carta.

FS SI [Formato] **ASCII** {} {} VT 4 {} 1C C<sub>0</sub> 0F ΕE 0B 34 Hex AA

Decimale 28 192 170 15 254 11 52

[Descrizione] Questo comando abilita il funzionamento del cutter ed segue un taglio totale con ar-

retramento automatico della carta. Se non è presente il cutter, viene settato un flag di disabilitazione e tutti i successivi comandi di taglio verranno ignorati.

[Note] • La stampante aspetta di aver completato tutti i comandi di movimento carta prima di

eseguire il taglio totale.

[Default] [Riferimento] [Esempio]



## \$1D \$49 n

[Nome] Trasmette ID stampante.

[Formato] ASCII GS I n Hex 1D 49 n

Decimale 29 73 n

[Intervallo]  $1 \le n \le 3, 49 \le n \le 51$ 

[Descrizione] Trasmette l'ID stampante specificato da n nel seguente modo:

| n     | ID STAMPANTE                   | SPECIFICA                          |  |  |
|-------|--------------------------------|------------------------------------|--|--|
| 1, 49 | Identificazione mod. stampante | \$93 (TG2480)                      |  |  |
| 2, 50 | Identificazione funzione       | Vedi tabella di seguito            |  |  |
| 3, 51 | Identificazione versione ROM   | Dipende dalla versione ROM (4 car) |  |  |

#### n = 2, 50 Identificazione funzione

| BIT | OFF/ON | HEX | Decimale | FUNZIONE                                  |
|-----|--------|-----|----------|---|
| 0   | Off    | 00  | 0        | Codici carattere di 2 byte non supportati |
| 1   | Off    | 00  | 0        | Autocutter non fornito                    |
| _ ' | On     | 02  | 2        | Autocutter fornito.                       |
| 2   | Off    | 00  | 0        | Carta termica senza etichetta.            |
|     | On     | 04  | 4        | Carta termica con etichetta.              |
| 3   | -      | 1   | -        | RISERVATO                                 |
| 4   | Off    | 00  | 0        | Non utilizzato. Fisso su Off              |
| 5   | -      | -   | -        | RISERVATO                                 |
| 6   | -      | -   | -        | RISERVATO                                 |
| 7   | Off    | 00  | 0        | Non utilizzato. Fisso su Off              |

[Note]

• Questo comando viene eseguito quando i dati sono elaborati nel buffer di ricezione. Pertanto, ci può essere uno scarto di tempo tra il momento in cui viene ricevuto il comando e la trasmissione dei dati, che dipende dallo stato del buffer di ricezione.

[Default] [Riferimento] [Esempio]

#### \$1D \$50 x y

[Nome] Setta unità di movimento orizzontale e verticale.

[Formato] ASCII GS P x y Hex 1D 50 x y

Decimale 29 80 x y

[Intervallo] x = 100, 200y = 100, 200

[Descrizione] Setta le unità di movimento orizzontale e verticale a 1/x pollice e 1/y pollice, rispettivamente.

Quando x è settato su 0, si utilizza il valore di impostazione di default. Quando y è settato su 0, si utilizza il valore di impostazione di default.

• Questo comando reimposta l'emulazione ESC/POS e inizializza nuovamente i valori di default.

- Il senso orizzontale è perpendicolare alla direzione di avanzamento della carta.
- Questo comando non va a cambiare i valori specificati precedentemente.
- Il risultato calcolato dalla combinazione di questo comando con altri viene arrestato al valore minimo del passo meccanico o ad un esatto multiplo di tale valore.

[Default]
[Riferimento]
[Esempio]

[Note]

x = 200, y = 200

# \$1D \$7C n

[Nome] Setta densità di stampa.

 $[Formato] \qquad \qquad \mathsf{ASCII} \qquad \qquad \mathsf{GS} \quad \{\,\} \qquad \mathsf{n}$ 

Hex 1D 7C n Decimale 29 124 n

[Intervallo]  $0 \le n \le 4, 48 \le n \le 52$ 

[Descrizione] Setta la densità di stampa. n specifica la densità di stampa nel modo seguente:

| n     | DENSITÀ DI STAMPA |  |  |
|-------|-------------------|--|--|
| 0, 48 | Molto chiara      |  |  |
| 1, 49 | Chiara            |  |  |
| 2, 50 | Normale           |  |  |
| 3, 51 | Scura             |  |  |
| 4, 52 | Molto scuro       |  |  |

[Nota]

• La densità di stampa viene cancellata al valore di default quando la stampante viene resettata o si spegne la macchina.

[Default] [Riferimento] [Esempio] n = 2



Blank page

# **4.1 SPECIFICHE TECNICHE**

La tabella 4.1 riporta le principali caratteristiche tecniche della stampante.

(Tab.4.1)

| Interfacce disponibili              | Seriale RS232   | USB                                       |  |  |
|-------------------------------------|---|---|--|--|
| Baud rate                           | Da 1200 a 115200 bps  | a 115200 bps -                            |  |  |
| Sensori                             | Temperatura testina, presenza carta, inceppamento carta, ritiro ticket OPTIONAL: quasi fine carta esterno |   |  |  |
| Driver di stampa                    | Window™ 2K,XP   |   |  |  |
| Buffer di ricezione                 | 1 Kt  | pytes                                     |  |  |
| Flash memory                        | 384 k   | (bytes                                    |  |  |
| Emulazione                          | ESC/POS, CUS  | TOM, iDP560RS                             |  |  |
| CARATTERISTICHE STAMPA              | NTE   |   |  |  |
| Metodo di stampa                    | Termico, te   | estina fissa                              |  |  |
| Risoluzione                         | 203 DPI (   | 8 dot/mm)                                 |  |  |
| Modo di scrittura                   | Dritto, ro  | vesciato                                  |  |  |
| Formati di stampa                   | Normale, altezza/larghezza da 1 a 4, g  | rassetto, negativo, sottolineato, corsivo |  |  |
| Font di caratteri                   | ASCII standar   | d, International                          |  |  |
| Memoria grafica                     | 1 Logo da 60  | 08 x 862 dots                             |  |  |
| CARATTERISTICHE CARTA               |   |   |  |  |
| Tipo di carta                       | Carta termica in rotolo (lato termico all'esterno d   |   |  |  |
| Larghezza carta                     | 80 mm ±0.5 mm   |   |  |  |
| Diam. esterno rotolo                | Max 80 mm   |   |  |  |
| Tipi di carta consigliata           | 55 g/m² – 100 g/m² (KANZAN KF50 o KP460, MITSUBISCHI PG5075 o TL4000)                                     |   |  |  |
| Spessore                            | 0,110 ÷ 0,061 mm  |   |  |  |
| Diam. anima interna rotolo          | 25 mm (non attaccata all'anima)   |   |  |  |
| Tipo anima                          | Cartone o plastica  |   |  |  |
| CARATTERISTICHE ELETTRI             | CHE   |   |  |  |
| Alimentazione                       | 24 Vdc ± 10%  |   |  |  |
| Assorbimenti                        |   |   |  |  |
| Medio (50% Dot accesi)              | 1.8   | 3 A                                       |  |  |
| Stand by                            | 0.  | 1 A                                       |  |  |
| CONDIZIONI AMBIENTALI               |   |   |  |  |
| Temp. di funzionamento              | 0-50°C  |   |  |  |
| Umidità relativa                    | 10-85% Rh   |   |  |  |
| Temperatura di stoccaggio / Umidità | -20 °C – 70 °C / 10% - 90% Rh   |   |  |  |
|                                     | Lunghezza [mm] =  | 250                                       |  |  |
| Dimensioni                          | Larghezza [mm] = 130  |   |  |  |
| (senza rotolo carta)                | Altezza [mm] = 110  |   |  |  |
| Peso [gr]                           | 1130 (senza rotolo carta)   |   |  |  |
| i eao [8:1]                         |   |   |  |  |




# 4. SPECIFICHE TECNICHE

| EMULAZIONE ESC/POS   |         |         |       |
|----------------------|---------|---------|-------|
| Numero di colonne    | 43      | 60      | 76    |
| Velocità di stampa   |         |         |       |
| Linee / sec          | 30      | 30      | 30    |
| Caratteri / sec      | 1290    | 1800    | 2280  |
| Carattere (L x H mm) |         |         |       |
| Normale              | 1.7 x 3 | 1.2 x 3 | 1 x 3 |
| Set di caratteri     | 3       |         |       |

| EMULAZIONE CUSTOM 24/42 |       |       |  |
|-------------------------|-------|-------|--|
| Numero di colonne       | 33    | 60    |  |
| Velocità di stampa      |       |       |  |
| Linee / sec             | 21.6  | 21.6  |  |
| Caratteri / sec         | 712   | 1296  |  |
| Carattere (L x H mm)    |       |       |  |
| Normale                 | 2 x 3 | 2 x 3 |  |
| Set di caratteri        | 4     | 4     |  |

| EMULAZIONE CBM iDP560 RS (Citizen) |       |       |  |  |
|------------------------------------|-------|-------|--|--|
| Numero di colonne                  | 33 55 |       |  |  |
| Velocità di stampa                 |       |       |  |  |
| Linee / sec                        | 21.6  | 21.6  |  |  |
| Caratteri / sec                    | 712   | 1188  |  |  |
| Carattere (L x H mm)               |       |       |  |  |
| Normale                            | 2 x 3 | 2 x 3 |  |  |
| Set di caratteri                   |       | 2     |  |  |




Blank page


#### **5.1 SET DI CARATTERI**

La stampante dispone di sette set di 224 caratteri ciascuno. Nella seguente figura vengono riportati gli esempi:


















Blank page

#### A.1 ACCESSORI

#### A.1.1 Alimentatore

La figura seguente mostra l'alimentatore utilizzabile per il funzionamento della stampante:



| PPSPS-100-24                        | Alimentatore switching 24V 100W             |  |
|-------------------------------------|---|--|
| Specifiche di ingresso              |   |  |
| Tensione di ingresso                | 85 ÷ 264 V                                  |  |
| Corrente                            | 0 ÷ 4.5 A                                   |  |
| Frequenza di ingresso               | 47 ÷ 63 Hz                                  |  |
| Specifiche di uscita                |   |  |
| Tensione di uscita                  | 24 V  |  |
| Corrente di uscita minmax.          | 0 ÷ 4.5 A                                   |  |
| Efficienza min.                     | 80%   |  |
| Condizioni ambientali               |   |  |
| Temperatura di funzionamento        | 0 ÷ 70 °C                                   |  |
| Umidità                             | 20 ÷ 85 % Rh (senza condensa)               |  |
| Temperatura di stoccaggio / Umidità | -10 ÷ 85 °C / 10 ÷ 95 % Rh (senza condensa) |  |
| Protezioni:                         | Cortocircuito, sovraccarico                 |  |



# A.2 RICAMBI

#### A.2.1 Materiale di consumo



| RCT80X48-25MM                                     |     |     |      |      |
|---|-----|-----|------|------|
| Rotolo carta termica 80mm d=48 anima 25mm         |     |     |      |      |
| Quantità consigliate per n° apparecchi acquistati |     |     |      |      |
| N° apparecchi                                     | <10 | <50 | <100 | >100 |
| Quantità consigliate                              | 5   | 30  | 60   | 90   |

# GUSTOM



M . U . R . S . T Ministry University Research Scientific T e c h n o I o g y Authorized laboratory n o . 5 0 8 4 6 Z Y Z

# **CUSTOM ENGINEERING SPA**

World Headquarters
Via Berettine, 2 - 43100 Fontevivo
Tel. +39 0521 680111 - Fax +39 0521 610701
info@custom.biz - www.custom.biz

All rigths reserved

Always On!